

## ボイストレック

# DM-30 DM-20 DM-10

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、 製品を正しく安全にお使い下さい。 お読みになったあとは、いつでも見られる ところに必ず保管して下さい。

> 失敗のない録音をするために 試し録りをしてください。

## 目次

目次	マイク感度 (MIC SENSE) をかえる 34 再生する 35 連続再生 (ALL PLAY) のしかた 38 少し前再生 (BACK SPACE) のしかた 39 リピート再生する 40
こんな使いかたができます	ノイズキャンセルを設定する
を合わせる	DSS Player を使う

コメントを編集する テンプレートを編集する	
4 音楽プレーヤーとして楽しむ	
音楽プレーヤーとして楽しむ Windows Media Player を使う ウィンドウのなまえ	
(Windows Media Player)	67
CD から音楽をコピーする	
音楽ファイルを本機に転送する	
音楽を再生する	
臨場感 (WOW) を高める	73
ユーザーイコライザー (USER EQ) を登録する ディスプレイ表示をかえる	75
(音楽プレーヤー編)	77
音楽ファイルの再生曲順を変更する	
メニューの一覧 (音楽プレーヤー編)	
5 音声レコーダーと	
音楽プレーヤー共通の機能	
消去する 誤消去を防止 (LOCK) する	84
(CONTRAST) を調整する	88

バックライト(BACKLIGHT)について ビープ音(BEEP)について 言語選択(LANGUAGE)のしかた フォルダ名(FOLDER NAME)をつける ファイルを移動する	90 91 92
誤操作を防止する – ホールド(HOLD)機能 初期化(FORMAT)する	96
6 リーダ/ライタとして使う	
リーダ/ライタとして使う	99
7 その他	
警告表示一覧	02 04 05

## 安全に正しくお使いいただくために

で使用前にこの取扱説明書をお読みになって、正しく安全にお使いください。 また、お読みになった後は、いつでも見られ

また、お読みになった後は、いつでも見られ るように必ずお手元に保管してください。

- 安全に関する重要事項は、以下の表示と文章で示されます。あなたと他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐために、必ず守ってください。
- 表示の意味は、次のようになっています。

## **小警告**

この表示は、「誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定 される | 内容を示します。

## <u></u> 注意

この表示は、「誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容 および物的損害のみの発生が想定され る」内容を示します。



この記号は、決してしてはいけない「禁止」内容を表しています。図または文章で具体的な禁止内容を示します。



この記号は、必ず実行していただく「強制」内容を表しています。

### 電池について

### **∧警告**

- 本機で指定されてない電池を使わないでください。
- 充電できないアルカリ電池、リチウム電池などを充電しないでください。
- 古い電池と新しい電池、種類、メーカーの異な る電池を使わないでください。
- 電池の極性(⊕と○)を逆に入れないでください。

電池は、液漏れ、発熱、発火、破裂する恐れがあります。

- 表面の被覆の破れた電池を使わないでください。
- 長期間使用しない時は、必ず電池を取り出して保管してください。
- 使用済みの電池は接点部分にテープを貼って絶縁し、一般廃棄物として各自治体の指示にしたがって廃棄してください。
- 使えなくなった電池は速やかに本機から取り出してください。液漏れの恐れがあります。

### ⚠警告

電池は幼児・子供の手の届くところに置かないでください。

電池は幼児・子供が飲み込む恐れがあります。 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

### **小警告**

● 万一、使用中に異常な音がする、異常に熱い、 焦げ臭い、煙が出るなどの異常を感じたら、

- ① 火傷に注意しながら速やかに電池を抜いてください。
- ② お買い上げ店またはオリンパスサービスステーションへ修理に出してください。 放置すると火災や火傷の原因となります。

### AC アダプタについて

### ҈警告

◇ 分解、修理、改造をしないでください。 感電やケガの恐れがあります。

### 

○ 内部に水、金属、燃えやすいものなどの異物を 入れないでください。

火災や感電の原因となります。

### ҈警告

○ 引火性ガスや物質(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)の近くで使用しないでください。 爆発や火災、火傷の原因となります。

### 

プラグ先端の⊕、⊝をショートさせないでくだ さい。

火災や火傷、感電の原因となります。

### ҈警告

- 落下や損傷により内部が露出したら、
  - ① 露出した内部に絶対触れないでください。 感電、火傷、ケガの恐れがあります。
  - ② 感電、火傷、ケガに注意し、直ちに電源プラ グをコンセントから抜いてください。
  - ③ お買い上げ店またはオリンパスサービスステーションへ修理に出してください。

### ҈警告

● 水に落としたり、内部に水や金属、燃えやすい 異物が入ったら、

- 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ② お買い上げ店またはオリンパスサービスステーションへ修理に出してください。 そのまま使用すると火災や感電の危険があります。

### ҈∰告

- 万一、使用中に異常な音がする、異常に熱い、 焦げ臭い、煙が出るなどの異常を感じたら、
  - ① 火傷に注意しながら速やかに電源プラグをコンセントから抜いてください。
  - ② お買い上げ店またはオリンパスサービスス テーションへ修理に出してください。放置 すると火災や火傷の原因となります。

### 注意

○ 濡らしたり、濡れた手で触らないでください。 感電の原因となります。

### **|** | 注意

- 表示の電源電圧以外で絶対使用しないでください。
- 電源プラグにほこりをつけたまま、コンセントに差し込まないでください。
- 電源プラグのコンセントへの差込が不完全なまま使用しないでください。
- 使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源コードを傷つけないでください。
  - ・コードを引っ張って電源プラグをコンセントから抜かないでください。
    - コードの上に重いものをのせないでください。
    - 熱器具にコードを近づけないでください。
    - コードを無理に曲げたり、強く引っ張らない でください。

火災や感雷の原因となります。

### 本機について

### ҈警告

◇ 分解、修理、改造をしないでください。 感電やケガの恐れがあります。

### ҈警告

- 操作前から、音量を上げないでください。 聴覚障害、聴力低下を引き起こす恐れがあります。
- **車両 (自転車、バイク、車など) の運転をしながら操作しないでください。**

交通事故などの原因となります。

### ⚠警告

→ この製品を幼児、子供の手の届く範囲に放置 しないでください。

幼児、子供の近くで使用する時は細心の注意を払い、不用意に製品から離れないでください。 幼児、子供には警告・注意の内容の理解ができませんし、加えて以下のような事故の恐れがあります。例えば

- 誤ってイヤホンコードを首に巻き付け、窒息する。
- 操作を誤りケガや感電事故などを起こす。

### ҈警告

- \_\_\_ **●** 水に落としたり、内部に水や金属、燃えやすい 異物が入ったら、
  - ① 速やかに電池および AC アダプタを抜いて ください。
  - ② お買い上げ店またはオリンパスサービスステーションへ修理をご依頼ください。そのまま使用すると火災や感電の危険があります。

### ҈警告

航空機内や病院などで使用に制限のある場所 でのご使用をお避けになるか、その場所の指示にしたがってください。

### ソフトウェアについて

### ⚠警告

付属のCD-ROMを音楽用CDプレーヤーで再生しないでください。

スピーカやヘッドホンを破損したり、聴力低 下を引き起こす恐れがあります。

## 使用上のご注意

- 直射日光下の車の中や夏の海岸など、高温・多湿の場所に放置しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- 水気がついたら、すぐに乾いた布で水分を拭き取りましょう。特に塩分は禁物です。
- 清掃する時、アルコールやシンナーなど、有機溶剤を使用しないでください。
- テレビ・冷蔵庫などの電気製品の上や近くに置かないでください。
- 砂や泥をかぶらないようにご注意ください。修理不可能なほどの故障になることがあります。
- 強い振動やショックを与えないでください。
- 水気の多い場所で使用しないでください。
- 磁気カード(銀行のキャッシュカードなど)をスピーカやイヤホンの近くに置くと、磁気カードに格納されたデータに異常が生じることがあります。

#### <データ消失に関する注意事項>

メモリへの記録内容は誤操作、機器の故障、修理などで破壊されたり消えることがあります。大切な記録内容はパソコンのハードディスク、MOなどのメディアにバックアップし保存されることをおすすめします。

### 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

OLYMPUS DSS Playerのソフトウェアおよび本取扱説 明書の著作権はオリンパス株式会社が所有しております。 この製品を無断で複製したり、複製物を無断で配布したり することは著作憲法により禁じられています。

ボイストレック (Voice-Trek) はオリンパス株式会社の登録商標です。

IBM、PC/ATは、International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows MediaはMicrosoft Corporationの登録商標です。

Apple、Macintosh、iMac、eMac、Mac、PowerMacは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。


Intel および Pentium は、Intel Corporation の登録商標です。

WOW、SRS と **(●)** 記号は SRS Labs, Inc. の商標です。 WOW技術は SRS Labs, Inc. からのライセンスに基づき 製品化されています。

CORTOLOGICは、Ruwisch & Kollegen GmbHの商標です。

その他の本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有者の商標または登録商標です。

## こんな使いかたができます



## キレイに録音&再生

- WMA 形式搭載で高音質録音・再生ができます。ステレオマイク(一部の機種に付属)を使えばステレオ録音も可能です。
- ノイズキャンセル機能の採用で雑音を大幅にカットします。

## 長時間記録が可能

DM-30 は最長約90時間、DM-20 は最長約45時間、DM-10 は最長約22 時間の音声ファイルを連続記録できます。

## リモコンでらくらく操作

● 付属リモコンマイクを接続すれば、本機をポケットやかばんなどに入れて操作できます。

## 見やすい表示画面

● バックライト付き大型液晶ディスプレイだから、暗い所でも表示を見ることができます。

## 音楽を聞く

- インターネットからお気に入りの曲をダウンロードしたり、付属の「Windows Media Player」を使って音楽 CD からお気に入りの曲を取り込んで楽しめます。
- DM-30 は最長約11時間20分、DM-20は最長約5時間40分、DM-10は最長約2時間50分の音楽ファイルを記録できます。
- 音楽の臨場感を高める音響技術WOWを搭載しています。広がりのある豊かなサウンドを楽しめます。
- 曲名やアーティスト名の日本語表示ができます。

## PC につないで楽しむ

- 付属のUSB接続ケーブル、DSS Playerを使ってパソコン上で音声や音楽ファイルを管理・再生。パソコンと本機の双方向高速データ通信や専用クレードル経由でのデータ転送も可能です。
- 本機を外付け型外部メモリ・リーダ/ライタとして活用することも可能です。
- Windows と Macintosh の両方に対応しています。

本商品は以下のような特長を備えております。

- ◆ 本格的な「デジタル音声レコーダー」機能に加えて、「デジタル音楽プレーヤー」機能を搭載しています。(『☞ P27、65)
- 専用ソフトウェアの「DSS Player」と 「Windows Media Player」を 1 つに収めた 「Voice-Trek DM シリーズ ユーティリティー ソフトウェア」を付属しています。(ISS P21)
- 専用のリモコンを本機に接続すれば、本機 の操作はもちろんのこと、録音用マイクと しても利用可能です。(『3 P31)
- 本機のジャックはリモコン、イヤホン、マイクの兼用ジャックです。用途に合わせて自動切り替えを行います。(『37 P31)
- 本機を装着してパソコンへのデータ転送が 行える専用クレードルとUSB接続ケーブル を付属しています。(『3 P50)
- 本機は外付け型外部メモリ・リーダ/ライタとしての活用もできます。(© P99)
- フルドット表示のバックライト付き大型 ディスプレイ(液晶表示パネル)を採用しています。(©3 P89)
- オリジナルのフォルダ名が入力できます。(IS P92)

### 音声レコーダーの特長

- 録音した音声を高能率圧縮でデジタル変換し、DSS (Digital Speech Standard) 形式やWMA (Windows Media Audio) 形式のファイルとして記録します。\*¹(IST)
- HQ(高音質録音)・SP(標準録音)・LP(長時間録音)の3種類の録音モードが選択できます。またステレオマイク(一部の機種に付属)を利用すればSHQ(ステレオ高音質録音)モードでのステレオ録音が楽しめます。\*2(呼◎ P33)

### DM-30 (256MB)の録音時間\*3

SHQ	約8時間50分
HQ	約17時間45分
SP	約42時間00分
LP	約89時間40分

### DM-20 (128MB)の録音時間\*3

SHQ	約4時間20分
HQ	約8時間45分
SP	約20時間55分
LP	約 44 時間 45 分

#### DM-10 (64MB)の録音時間\*3

SHQ	約2時間10分
HQ	約4時間20分
SP	約10時間25分
LP	約22時間20分

- 5つのフォルダにそれぞれ199件、合計で 最大995件の音声ファイルが保存できます。(瓜〒〒27)
- ファイルごとにコメントが入力できます。\*4 (© P44)
- ノイズキャンセル機能を搭載しています。 (© P42)
- 録音した音声ファイルを別のフォルダに移動させることができます。(呼) P95)
- インデックスマークの記録と消去が可能です。\*<sup>4</sup> ( 「※ P43 )
- 再生スピードをコントロールできる早間 き・遅聞き再生機能付き。(□3 P36)
- 専用ソフトウェアの「DSS Player」を付属しています。(応) P48)

## 音楽プレーヤーの特長

- MP3とWMA形式の音楽ファイルが再生 可能です。(ISS P70)
  - DM-30は約3時間20分~11時間20分、 DM-20は約1時間40分~5時間40分、 DM-10は約50分~2時間50分の音楽データを収録できます。
- 臨場感を高めるWOW機能を搭載しています。(いる P73)
- 再生イコライザーの切り替えが可能です。 (© P75)

\*1:SP・LPモード録音時はDSS形式、SHQ・HQモード 録音時はWMA形式になります。

\*2:SHQモードでの録音はステレオマイク(一部の機種に付属)利用時のみ可能です。尚、ステレオマイク使用時はSHQモードのみの録音となります。

\*3:1つのファイルを連続で録音した場合の録音可能時間です。小刻みに録音を繰り返した場合は、録音可能時間がこれより短くなることがあります。(録音可能時間および録音時間表示はめやすとしてお使いください)

\*4:WMA形式のファイルについては、本機またはオリンパス製ICレコーダーで録音したファイルに限りこれらの機能をお使いになることができます。







## DSS Player、Windows Media Player の基本動作環境

#### Windows

DSS Player, Windows Media Player

対応パソコン DOS/V機(IBM PC/AT 互換機)

ングシステム)

OS(オペレーティ Microsoft Windows 98/98 SE/ Me/2000 Professional (以降 Windows 2000と表記)/XP

> Professional.Home Edition (以降 XPと表記)

ただし Windows Media Playerは Windows 98SE 以降の OS

CPU

Intel Pentium II 333MHz以上 (500MHz以上のプロッヤサを推奨)

64MB以上(128MB以上を推奨) RAM 容量

ハードディスク 空き容量

DSS Playerのインストール:

10MB以上

Windows Media Player のインス

トール:50MB 以上

(この他に音声ファイル用、音楽 ファイル用の空き容量が必要)

ドライブ

2 倍速以上の CD-ROM または CD-R、CD-RW、DVD-ROM ドライブ

サウンドボード Creative Labs Sound Blaster 16 ま たは100%互換のサウンドボード

ブラウザ

Microsoft Internet Explorer 4.01 SP2以上

ディスプレイ

800×600ドット、256色以上

USB ポート 1つ以上の空き オーディオ 入出力端子 イヤホンまたはスピーカー出力端

その他

マウス、またはそれに類するポイ ンティングデバイス

・音楽情報取得サイトへアクヤスす る場合はインターネットが利用で きる環境

### Macintosh

対応パソコン

RAM 容量

iMac, iBook, eMac, Power Mac G3/G4/G5、PowerBook (ただし

USB ポートを標準で装備した機種)

OS(オペレーティ Mac OS 9.0/9.1/9.2/10.1/ ングシステム) 102/103

16MB以上のRAM

ハードディスク 5MB以上(この他に音声ファイル用 空き容量 の空き容量が必要)

ドライブ 2倍速以上のCD-ROMまたはCD-R、

CD-RW. DVD-ROM ドライブ

ディスプレイ 800×600ドット、256色以上

USB ポート 1つ以上の空き

オーディオ 入出力端子

イヤホン (またはスピーカ) 出力端子

#### ご注意

- NEC PC-9821シリーズのサポートはしておりません。(PC-9821をお客様でクロックアップやメモリ拡張したものを含みます)。
- パソコンがUSBポートを備えていても、Windows 95から Windows 98/Me/2000/XPにアップ デートした場合はサポート対象外となります。
- 動作環境を満たしていても、自作パソコンでの不 具合は動作保証外とさせて頂いております。

#### 表記について

本書では次のコンピュータを想定して説明しています。お客様の環境と異なる場合は、説明内容にしたがいそれぞれお客様の環境に適するように置き替えて解釈してください。

#### (Macintosh)


• MacOS Xを使用しているものとして解説します。

#### (Windows)

- 1 台目のハードディスクをCドライブとして解説 します。
- 1台目のフロッピーディスクをAドライブとして 解説します。
- 1 台目のCD-ROM ドライブをDドライブとして 解説します。
- Windows XP を使用しているものとし、Windows のインストール先のパスをC:¥Windows として解説します。

また、お客様が パソコンの基本操作に慣れている ことを前提にしています。


パソコンの操作については、ご使用のパソコン取扱説明書をご覧ください。分からない用語については、「用語の説明」をご覧ください(呼る P105)。



- ① EAR/MIC/REMOTE ジャック
- ② 内蔵マイク
- ③ 録音/再生表示ランプ
- ④ REC ボタン
- ⑤ STOP ボタン
- ⑥ PLAY ボタン
- ⑦ FF ボタン
- ⑧ REW ボタン
- 9 VOL (+) ボタン
- 10 VOL (-) ボタン
- ⑪ パソコン接続(USB)端子
- ① ERASE ボタン


- 13 FOLDER/REPEAT ボタン
- (14) INDEX/EQ ボタン
- 15 DISPLAY/MENU ボタン
- (16) ディスプレイ(液晶表示パネル)
- ① ストラップ取り付け部
- 18 電源ジャック
- 19 電池ぶた
- 20 クレードル接続端子
- ② モード (VOICE/MUSIC) スイッチ
- ② HOLD スイッチ
- 23 内蔵スピーカ

## リモコンマイク



- ① 内蔵マイク
- ② VOL (+) ボタン
- ③ VOL (-) ボタン
- ④ FF ボタン
- ⑤ REW ボタン
- ⑥ PLAY ボタン
- ⑦ STOP ボタン
- ⑧ REC ボタン /REC ランプ
- 9 クリップ
  - 矢印部分を押してご使用ください。
  - クリップは無理に広げないようにしてください。破損する恐れがあります。
- 10 HOLD スイッチ
- ① EAR ジャック

## ディスプレイ



- 俞 雷池残量表示
- 2 音声起動録音(VCVA)表示
- ♠ WOW表示
- 4 アラーム表示
- 6 マイク感度表示
- 6 録音モード表示
- ☑ 消去ロック表示
- 3 リピート、ランダム再生表示
- ① フォルダ内総ファイル数
- 情報、警告表示部







- ◆ 矢印部分を軽く押しながら、電池ぶたをスライドさ◆ せて開ける
- り 単4形電池(2本)の⊕と⊝を正しい向きで入れる
- ↑ 電池ぶたを完全に閉める

### 電池を交換するめやす

電池の残量に応じてディスプレイの電池残量表示が次のように かわります。

ディスプレイに **( )** マークが表示されたら、早めに新しい 電池に交換してください。

電池がなくなると、ディスプレイに「電池を交換して下さい」 が表示され、動作が停止します。交換の際はアルカリ単4形 電池の使用をおすすめします。

本機では、別売のオリンパス製ニッケル水素充電池をご使用いただけます。オリンパス製充電器と併せてご利用ください(瓜舎 P104)。


### ご注意

- 電池の交換は必ず本機を停止状態(LNS) P105)にしてから行ってください。
   本機が録音、消去などの動作中に電池を抜くと、ファイルが再生できなくなる恐れがあります。
- 電池を交換するときは、必ず2本とも新しい電池に交換してください。
- 1 分以上電池を抜いたときは、再び電池を入れた際に時刻の設定が必要になることがあります(LS P19)。

## 電源について

本機をお使いにならないときは、ホールドにすることで本機の電源が切れた状態になり、電池の消耗を最小限に抑えることができます。

電源を切っても既存のデータや各モードの設定、時計設定などは保持されます。電源を入れるときは、HOLD スイッチを解除してください。



## 電源を切る

## 


「ホールド」を2秒間点滅表示後、ディスプレイが消灯します。リモコンを接続している場合は手順2に進んでください。



**2** 本機が停止中にリモコンの**HOLD**ス イッチをホールドにする

### ご注意

本機がホールド状態でも接続されたリモコンのホールドが解除されていれば、リモコンでのボタン操作は有効です。




## 電源を入れる

↓ 本機とリモコンのHOLDスイッチを解除する


## AC アダプタを使用 する


ACアダプタ A324 (別売)を家庭用電源のコンセントに差し込み、プラグを本機の電源ジャック (DC3V)に接続します。ACアダプタのプラグは、必ず本機を停止状態にしてから差し込んでください。電池で録音中にACアダプタのプラグを差し込むと、録音中の内容が再生できなくなる恐れがあります。





## <u>/!</u>\ 言言






- AC アダプタは誤った使い方をすると 破損したり、火災や感電の原因になり ますので、必ず専用の AC アダプタ A324を使用してください。
- AC アダプタは、本機を停止状態にしてから取り外してください。
- AC アダプタをお使いになったあとは 必ずコンセントから抜いてください。

## 音声レコーダーと音楽 プレーヤーの切り替え

本機は音声レコーダーと音楽プレーヤーの2 種類の機能を備えています。

使用目的に合わせてモード (VOICE/MUSIC) スイッチを切り替えてください。



モードスイッチで**VOICE**か**MUSIC**を選ぶ VOICE 用件を録音・再生するとき

MUSIC ...... 音楽ファイルを再生するとき

### 本書で使われるアイコンについて



モードスイッチを VOICE に切り 替えてから本機の操作を行ってく ださい。



モードスイッチを MUSIC に切り 替えてから本機の操作を行ってく ださい。



モードスイッチが VOICE でも MUSIC でも本機の操作は可能です。




## 日付・時刻 (TIME & DATE) を合わせる

日付と時刻を設定しておくと、「いつ録音した」という情報がファイルごとに自動で記録されます。 録音したファイルの管理を容易にするために、あらかじめ設定しておくことをおすすめします。またアラーム再生を行うときに必要です(IPS P85)。

ご購入後初めてお使いになるときや、長い間お使いにならないで電池を入れたときは、「時計を設定して下さい」と表示されます。「時」表示が点滅したら、次の手順から設定をしてください。





リモコンマイクの接続時、本機と同じなまえ のボタンは、本機と同様の働きをします

### ▲「時」を設定する

- ① FFまたはREWボタンを押して「時」を 設定します。
- ② PLAYボタンを押して、「時」を確定します。
- 時、分の設定中、MENU ボタンを押す たびに、12時間表示と24時間表示が 切り替わります。
  - (例) 午後5時45分の場合 PM5時45分 ↔ 17時45分 <初期設定>

## ↑「分」を設定する

- ▲ ① FFまたはREWボタンを押して「分」を 設定します。
  - ② PLAYボタンを押して、「分」を確定します。

## ↑ 「年」を設定する

- ① FFまたはREWボタンを押して「年」を 設定します。
- ② PLAYボタンを押して、「年」を確定します。

日付・時刻を合わせる

- 年、月、日の設定中、MENU ボタンを 押すたびに「年」「月」「日」表示の順序 が切り替わります。
  - (例) 2004年3月14日の場合

2004年3月14日 ← <初期設定> ↓ 3月14日2004年 ↓ 14月3月2004年 —

## // 「月」を設定する

- ① FFまたはREWボタンを押して「月」を 設定します。
- ② PLAYボタンを押して、「月」を確定します。

### ▋□「日」を設定する

- ① ① FFまたはREWボタンを押して「日」を 設定します。
  - ② PLAYボタンを押して、「日」を確定し、設定を完了させます。

## ▲ STOPボタンを押す


🔰 メニュー画面を終了します。

「日」を確定したときから本機の時計が動き始めます。時報などに合わせて PLAY ボタンを押してください。

### ご注意

設定の途中にSTOPボタンを押すと、それまでに確 定した項目が設定され時計が動き始めます。

## 日付・時刻の設定をかえるには



## | **MENU**ボタンを1秒以上押す

メニュー画面に入ります(FG P47、80)。

**PFまたはREWボタンを押して時計** 設定を選ぶ



♪ 「時」表示が点滅し、日付・時刻の設定を始めます。



以下は「日付・時刻を合わせる」の手順1からと同じです(呼る P19)。

## ソフトウェアのインストール

本機をパソコンにつないでご使用になるには、同梱のCD-ROM「Voice-Trek DMシリーズ ユーティリティーソフトウェア」に含まれるソフトウェアをインストールしてください。

#### 「Voice-Trek DM シリーズ ユーティリティーソフトウェア」に付属のアプリケーション

- DSS Player: 本機で録音した音声をパソコンに転送して再生したり、管理することができます。
- Windows Media Player:音楽CDから音楽データを音楽ファイルに変換(リッピング)したり、音楽ファイルを本機に転送できます。
- オンラインユーザー登録:オリンパスのインターネットサイトに接続し、オリンパスのユーザー登録を行います。

#### インストールの前に次のことをご確認ください

- 起動しているアプリケーションは、すべて終了してください。
- フロッピーディスクドライブにディスクが入っている場合は抜いてください。
- OS に Windows 2000、XP、Mac OS X をご利用の場合は Administrator (管理者) に所属しているユーザー名でログインしてください。

### Windows

### ■ Windowsを起動する

**2** 付属の「Voice-Trek DMシリーズ ユー ティリティーソフトウェア」をCD-ROMドライブに挿入する

自動的にインストールプログラムが起動 します。起動した場合は手順5に進み、起動 しない場合は次の手順3、4にしたがって 進んでください。

- ↑ [スタート]メニューから[ファイル名
   を指定して実行]を選ぶ
- 【名前:]に[D:¥Setup.exe]と入力して[OK]ボタンをクリックする CD-ROMドライブがD:と仮定します。
- 「Voice-Trek DMシリーズ ユーティリ ティーソフトウェア」のオープニング画 面が表示されたら、必要なソフトウェア を選択する



## DSS Player のインストール

### ↑ [使用許諾契約]

DSS Playerをインストールするには、この契約に同意していただく必要があります。[はい]をクリックしてください。

## 7 [インストール先の選択]

DSS Playerのインストール先を変更するときは[参照]を、変更の必要がなければ[次へ]をクリックします。 変更しない場合は、C:¥Program Files ¥Olympus¥DSS Player 5となります。

## ↑ [新しいフォルダの確認]

## ↑ [プログラム フォルダの選択]

プログラムフォルダの選択ができます。 変更の必要がなければ[次へ]をクリッ クします。

## 【↑ [現在の設定]

現在の設定を確認します。よろしければ [次へ]をクリックし、プログラムフォルダ やインストールフォルダを変えたいとき は[戻る]をクリックし、変更してください。

### ▲ ファイルコピーの開始

DSS Playerが自動的にインストールされますので、しばらくお待ちください。 このとき他の作業は行わないでください。 **12** [Install Shield ウィザードの完了] 「完了」をクリックします。

自動的に手順5の画面に戻ります。

引き続きWindows Media Playerをインストールする方は「Windows Media Playerのインストール」を選択し手順13へ、Windows Media Playerをインストールしない方は手順16へ進んでください。

# Windows Media Playerのインストール

1 **製品ライセンス契約** Windows Media Playerをインストールするには、この契約に同意していただく必要が

あります。[はい]をクリックしてください。 インストールを開始します。

【Select your Privacy Options】
この画面では個人情報オプションを設定できます。自分の環境にあったインストールをしたいときはチェックボックスのチェックを変更してください。通常はそのまま「次へ」をクリックしてください。

15 [Customize the Installation Option]
インストールのオプションを設定します。
通常はそのままの設定で[終了]をクリックしてください。インストールが完了し、
Windows Media Playerが起動します。
操作を続ける場合はWindows Media Player の画面右上にある × をクリック

してウィンドウを閉じてください。自動 的に手順5の画面に戻ります。

引き続きオンラインユーザー登録をする方は 「オンラインユーザー登録」を選択し、手順16 へ進んでください。

## オンラインユーザー登録

**46** 画面の文章をお読みになり、指示に 位 従ってユーザー登録を行う

オンラインユーザー登録を行った場合は、同梱のご愛用者カードの送付は不要です。

## ドライバのインストール

¶ 「パソコンに接続する」(□ P50)を参考に、本機をパソコンに接続する

DSS Player をインストールして初めて本機をパソコンに接続すると、本機のドライバを自動的にインストールします。正常にドライバがインストールされると以下のように表示があらわれDSSPlayerが自動的に起動します(DSS Playerの操作方法は呼るP56以降を参照してください)。



### Macintosh

## ■ Macintoshを起動する

**1** 付属の「Voice-Trek DMシリーズ ユーティリティーソフトウェア」を CD-ROMドライブに挿入する

## DSS Player のインストール

**り** 以下のアイコンをダブルクリックする (OS 9.x)

DSS Player for Mac Installer (OS X)

DSS Player (for Mac) Installer OS X

- ┃ DSS Playerのオープニング画面が表示されたら[続ける]をクリックする
- ፟ [使用許諾契約]
- DSS Playerをインストールするには、この契約に同意していただく必要があります。同意いただける場合、[同意します]をクリックしてください。
- [フォルダの選択]

DSS Playerのインストール先を指定します。変更の必要がなければ、「選択」をクリックします。

インストールを開始します。



## 7 インストールの完了

インストールが完了しました。[終了] をク リックしてください。OS 9.xにインストー ルした場合は、インストール完了後にコン ピュータを再起動する必要があります。

## オンラインユーザー登録

● [オンラインユーザー登録]のアイコン● をダブルクリックする

オンラインユーザー登録を行うとインターネットからユーザー登録ができます。 オンラインユーザー登録を行った場合は、 同梱のご愛用者カードを送付する必要はあ

りません。

## ソフトウェアのアンインストール

パソコンからソフトウェアを取り除くことをアンインストールと呼びます。アンインストールは、各ソフトウェアが必要なくなったときに行ってください。

### Windows

- DSS PlayerとWindows Media Playerを終了する
- 2 [スタート]メニューより[コントロー ルパネル]を選ぶ
- インストールされているアプリケー ションの一覧が表示されたら、アンイン ストールするソフトウェアを選ぶ
- [変更と削除]をクリックする

## ▶ [ファイル削除の確認]

[OK] ボタンをクリックするとアンインス トールを開始します。

途中でメッセージが表示されることがあります。その際はメッセージをよく読み、指示にしたがって操作してください。

「メンテナンスの完了」の画面が表示 されたら[完了]をクリックし、アンイ ンストールを終了する

### アンインストール後に残される ファイルについて

作成した音声ファイル、音楽ファイルは 「Message」フォルダに保存されています。不要な場合は削除してください。「Message」フォルダの場所は、アンインストールする前に〔ツール〕メニューの〔オプション〕をクリックし「ダウンロードフォルダ〕の項目で確認できます。

#### Macintosh

### DSS Playerを終了する

## ↑ 初期設定ファイルを削除する

▲ 以下の場所にある「DSS Preference」ファイルを削除してください。

(OS 9.x)

Macintosh HD:システムフォルダ:初期設定 (OS X)

Macintosh HD:ユーザー(User):ライブラリ(Library):Preferences

## **角** 実行ファイルを削除する

インストールした場所にある「DSS Player for Mac」ファイルを削除してください。
OS Xをご利用の方は完了です。OS 9.xをご利用の方は手順4へ進んでください。

## ∦ ドライバファイルを削除する

以下の場所にある次のファイルを削除して ください。

システハフォルダ:機能拡張:

[DSS10USBDriver]
[DSS10USBShim]
[DSS1USBShim]
[DSSFSUSBDriver]
[DSSFSUSBShim]
[DSSUSBDriver]
[DSSUSBDriver]
[DSSUSBDriver]

## ▶ ヘルプファイルを削除する

以下の場所にある「DSS Player for Mac ヘルプ」ファイルを削除してください システムフォルダ:ヘルプ


### アンインストール後に残される ファイルについて

作成した音声ファイル、音楽ファイルは 「Message」フォルダに保存されています。不要な場合は削除してください。「Message」フォルダの場所は、アンインストールする前に[ツール]メニューの[オブション]をクリックし「ダウンロードフォルダ」の項目で確認できます。



## 録音する

本機には **A B A D A** の5つのフォルダがあり、各フォルダに録音した音声は1件でとに「ファイ ル | として保存されます。 A フォルダはプライベート用、B フォルダはビジネス用といったよう に、録音する内容によって使い分けると便利です。また各フォルダは区別しやすいように名前をつ けることができます (MS P92)。各フォルダごとに最大199件の用件を録音できます。



### FOLDERボタンを押してフォルダを 選ぶ

フォルダ名が表示されます。

- (a) フォルダ内に録音済みのファイル総数
- (b) 現在のファイル番号
- © 現在のフォルダ名

## **RECボタンを押して録音を開始する**

録音/再生表示ランプが赤く点灯しま ਰ<sub>\*</sub>\*

録音したい方向にマイクを向けます。\*2

- \*1 リモコン接続時はリモコンの REC ランプ が点灯し、本機の録音/再生表示ランプは 点灯しません。
- \*2 リモコン接続時は本機の内蔵マイクは無効 です。録音したい方向にリモコンの内蔵マ イクを向けてください。
- (d) 現在の録音モード
- e 現在の録音時間
- (f) 録音可能な残り時間

## STOPボタンを押して録音を止める

ディスプレイの表示パターンをかえることができます(📭 P45)。本書でのディスプレイ表示は初期の状態を示します。 97





# 録音する

#### ご注意

- 頭切れを防ぐために、録音/再生表示ランプまたはリモコンのRECランプの点灯を確認してから録音を行ってください。
- 録音中に録音可能な残り時間が60秒、30秒、10秒になったときに、警告音が鳴ります。
- ディスプレイに「メモリがいっぱいです」や「これ以上記録できません」と表示されたときは、メモリやファイル件数がいっぱいです。不要なファイルを消去してから録音をしてください(収容 P81)。
- DSS Player を使うとファイルをパソコンに転送して保存しておくことができます(■3 P57)。

### 録音に関する操作

### 一時停止する

録音中に REC ボタンを押します。

- ⇒ ディスプレイの「録音ポーズ中」が点滅します。
- ●録音一時停止のまま 10 分以上過ぎると停 止状態になります。

#### 一時停止を解除する

REC ボタンをもう一度押します。

→ 一時停止したところから録音を再開します。

### 録音内容をすばやく確認する

録音中に PLAY ボタンを押します。

➡録音を中断し、今録音したファイルが再生されます。

### 録音に関する設定

ご購入後すぐに高音質録音ができるよう HQ モードが設定されていますが、ほかにも標準的な状態で録音できるSPモードや長時間録音が可能なLPモードが設定できます。状況に応じた録音モードをお選びください。(ステレオマイクをご利用になると、ステレオ録音が可能なSHQモードが自動的に設定されます。)また本機は、メモリの節約ができる音声起動録音機能やマイク感度も設定できます。詳しくは下記のページを参照してください。

録音モード: HQ (高音質録音) モード/ SP (標準録音) モード/ LP (長時間録音) モード/ SHQ (ステレオ高音質録音) モード/ (『3 P33)

マイク感度:会議/口述(IPSP P34) 音声起動録音: OFF/ON (IPSP P29)


(VCVA)



## 音声起動録音 (VCVA) のしかた

音声起動録音(VCVA)とは、設定した起動感度よりも大きな音声を感知すると自動的に録音が始まり、音声が小さくなると自動的に録音を一時停止する機能です。

会議中の長い沈黙などを自動的にカットして録音することによりメモリを節約することができます。



- **MENUボタンを1秒以上押す** メニュー画面に入ります(**ぽ**) P47)。
- **PF**または**REW**ボタンを押してVCVA の設定画面を表示する



- **↑ PLAY**ボタンを押す
- **VCVAの設定を始めます。**
- **FF**またはREWボタンを押して「ON」 ▼ か「OFF」を選ぶ

ON…以降は音声起動録音になります。 OFF…通常の録音に戻ります。



- **ℙ PLAY**ボタンを押して設定を完了する
- ★ STOPボタンを押してメニュー画面を② 終了する

「ON」を選択したときはディスプレイの VCVA表示が点灯します。



### RECボタンを押して録音を開始する

設定した起動感度より音が小さくなると約1 秒後に自動的に録音が一時停止します。このと きディスプレイに「待機中」が点滅します。録音 起動中は録音/再生表示ランプが赤く点灯し\*、 一時停止すると点滅します。



\* リモコン接続時はリモコンの RFC ランプが点灯 し、本機の録音/再生表示ランプは点灯しません。

## 録音中にFFまたはREWボタンを押して ○ VCVAの起動レベルを調節する

ディスプレイにVCVA起動レベルが15段階 (1~15)で表示されます。数字が大きくなる 🔊 ほどVCVAの起動感度は高くなり、小さな音で ®

も録音が始まるようになります。

- (a) レベルメータ (録音音量に合わせて変化します)
- (b) **起動レベル**(設定レベルに応じて左右に動きます)

ディスプレイの表示パターンをかえることができます(呼る P45)。本書でのディスプレイ表示は初期の状態を示します。

### ご注意


- 起動レベルは設定されているマイク感度によっても異なります(IST) P34)。
- 起動レベルの調節は2秒以内に行わないと表示が元に戻ります。
- まわりの雑音が大きいなど、録音状況に応じてVCVAの記動感度を調節 することができます。
- ◆失敗のない録音を行うために、事前に試し録音で起動感度を調節するご とをおすすめします。



# 🎧 外部マイクでの録音

付属のリモコンマイクや別売りの外部マイクを接続し、音声を録音することができます。 ステレオマイク(一部の機種に付属)を接続すればSHQ(ステレオ高音質録音)モードでの録音が 可能です。

本機のジャックはリモコン、イヤホン、マイクの兼用で、本機のジャックにマイクを挿入すると 自動的に切り替えを行います。



## 本機が停止状態であることを確認する

## 本機のジャックに接続する

本機のジャックに外部マイクをつなぐと、内蔵マイクは動作しな くなります。

### で使用いただける外部マイク

● リモコンマイク:MR12(付属) 無指向性のマイクロホンを内蔵しております。クリップを使ってご自身の洋服のポ ケットなどにつけることができます。 ご自身の声や近くの人の声を録音する場合に使用します。

- 単一指向性マイクロホン: ME12(別売) 周囲の雑音の影響を軽減して、ご自身の声を録音したい場合に使用します。
- ステレオマイクロホン: ME51S(一部の機種に付属) ステレオならではの臨場感のある録音ができます。しかもWMA形式でノイズの 少ないクリアな音質が得られます。ステレオ録音はSHQモードのみ可能です。 本機のジャックにステレオマイクを挿入すると、自動的にSHQモードに切り替 わります。

#### ご注意

- 本機のジャックへの抜き差しは、録音などの動作中に行わないでください。
- リモコン接続時、リモコンのEARジャックにイヤホンが挿入してあると録 音できません。
- リモコンマイクでの録音中に、リモコンのEARジャックへの抜き差しを行 うと本機が停止しますので、リモコンのEARジャックへの抜き差しは動作 中に行わないでください。



## 録音中の音声を聞く(録音モニター)

イヤホンを本機のジャックに差し込んでから録音を開始すると、録音中の音声を聞くことができます。録音モニターの音量は VOL(+)または VOL(-)ボタンを押して調節できます。




### ▲ 本機が停止状態であることを確認する

**本機のジャックにイヤホンを接続する** 録音を開始すると録音中の音声をイヤホンで聞

■ 球目を開始すると球目中の目用をイヤホノで くことができます。

### ご注意

- 外部マイクでの録音中には、録音モニターはできません。
- 音量を変えても録音レベルは変化しません。
- リモコンマイクを使った録音で、リモコンのEARジャックにイヤホンを接続しても録音モニターはできません。
- •耳への刺激を避けるため、音量を0にしてからイヤホンを入れてください。




## 他の機器の音声を本機で録音する

他の機器のイヤホン (ヘッドホン) ジャックと本機のジャックをコネクティングコードでつなぐと、その音声を録音することができます。外部入力(EXT. INPUT) を設定する必要がありますので、詳しくは別紙「お役立ち Q & A」をご覧ください。



## 録音モード (REC MODE) をかえる

録音モードは、HQ(高音質録音)、SP(標準録音)、LP(長時間録音)から選ぶことができます。 また、ステレオマイク(一部の機種に付属)を利用すれば SHQ(ステレオ高音質録音)モードでの録音が可能になります(『マ P31)。



### **MENU**ボタンを1秒以上押す

ディスプレイに「録音モード」が表示されます(I愛 P47)。



- **↑ PLAY**ボタンを押す
- ▲ 録音モードの設定を始めます。
- ↑ FFまたはREWボタンを押して「HQ」 ↓ 「SPI「LP」を選ぶ



- **▶ PLAY**ボタンを押して設定を完了する
- F STOPボタンを押してメニュー画面 を終了する


### ご注意

- 会議や講演会などをはっきりと録音したい場合は、SHQ/HQまたは SPモードに設定して録音してください。
- 本機のジャックにステレオマイクを挿入すると、録音モードが自動 的に SHQ モードに切り替わります。HQ、SP、LPモードでの録音 はできません(IST P31)。



# マイク感度 (MIC SENSE) をかえる

使用目的に合わせて内蔵マイクの感度を切り替えることができます。





- MENUボタンを1秒以上押す メニュー画面に入ります(**I**愛 P47)。
- FFまたはREWボタンを押してマイク 感度の設定画面を表示する



(END)

- PLAYボタンを押す
- マイク感度の設定を始めます。
- FFまたはREWボタンを押して「会議」 か「口述」を選ぶ






- です。
- PLAYボタンを押して設定を完了する
- STOPボタンを押してメニュー画面 を終了する

#### ご注意

- 話し手の声をはっきりと録音したい場合は口述モードにして、本機 の内蔵マイク (リモコンの内蔵マイク) を話し手の口を近づけて (5 ~ 10cm) 録音してください。
- □述モードで録音しても、周囲の雑音が録音に影響する場合は単一 指向性マイクロホン ME12 (別売) のご使用をおすすめします。





- FOLDERボタンを押してフォルダを選ぶ
- **FF**またはREWボタンを押して再生したいファイルを選ぶ

FFまたはREWボタンを押し続けると、連続してファイルの頭出しをします。



- PLAYボタンを押して再生を開始する
  - 録音/再生表示ランプが緑色に点灯します。
  - ② 再生中のファイルの経過時間
  - **b** 再生中のファイルのトータル時間
- **▼ VOL**(+)または**VOL**(−)ボタンを押 して聞きやすい音量にする

ディスプレイにボリュームレベルが31段階(0~30)で表示されます。

- STOPボタンを押して再生を停止する

ディスプレイの表示パターンをかえることができます(**L**S P45)。本書でのディスプレイ表示は初期の状態を示します。

その他の操作	操作	解除方法
早聞き (F.PLAY)	再生中に PLAY ボタンを押す*' <ul><li>→ 通常の約 1.5 倍の速さで再生します。</li></ul>	PLAYボタンを2回押す ➡通常の再生に戻ります。
遅聞き (S.PLAY)	早聞き再生中に PLAY ボタンを押す*1 ➡ 通常の約 0.75 倍の速さで再生します。	PLAY ボタンを押す ➡ 通常の再生に戻ります。
早送り (CUE)	再生中にFFボタンを押し続ける  → ファイルの終わりまで進むといったん停止します。さらにFFボタンを押し続けると、次のファイルの先頭から早送りを続けます。	FF ボタンから手を離す ➡ 元の速さで再生します。
早戻し (REVIEW)	再生中にREW ボタンを押し続ける  → ファイルの先頭まで戻るといったん停止します。さらにREW ボタンを押し続けると、前のファイルの終わりから早戻しを続けます。	REW ボタンから手を離す ➡ 元の速さで再生します。
頭出し*2	再生中、早聞き・遅聞き再生中にFFボタンを押す*3 ➡ 次のファイルの頭出しをして、元の速さで再生を始めます。	
	再生中、早聞き・遅聞き再生中にREWボタンを押す*3  ➡ 再生中のファイルの頭出しをして、元の速さで再生を始めます。	

<sup>\*1</sup> 早聞き・遅聞き再生のときも通常再生と同じように、再生の停止、ファイルの頭出し、インデックスマーク(mg P43)の 挿入などの操作ができます。

- \*2 停止中に FF または REW ボタンを押し続けると、連続してファイルの頭出しを行います(スキップ/逆スキップ)。
- \*3 ファイルの途中にインデックスマークがついているときは、インデックスマークの位置で再生を始めます。

### ご注意

- ノイズキャンセル機能を「LOW」または「HIGH」に設定すると、早聞き・遅聞き再生ができません(ISS P42)。
- ◆少し前再生(ISF P39)を設定すると、REW ボタンを押しても頭出しやインデックスマーク(ISF P43)の位置にはスキップしません。

イヤホンで聞くとき



本機のジャックにイヤホンを接続して聞くことができます。リモコン接続中はリモコンの EAR ジャックに差し込んでください。

イヤホンを接続するとスピーカから音は出ません。

## ご注意

- 耳への刺激を避けるため、ボリュームレベルをOにしてからイヤホンを入れてください。
- 再生中イヤホンで聞くときは音量をあまり上げないでください。聴覚障害、聴力低下を引き起こす恐れがあります。
- 本機でファイルを再生する場合は、モノラル録音 されたファイルであっても、イヤホンの両耳から 音がでます。
- ボリューム付きイヤホンやアンプ内蔵の外部スピーカをご使用になりたい場合は、リモコンを本機のジャックに接続し、リモコンの EAR ジャックに接続してください。

# 再生に関する設定

ご購入時は、1つのファイルを再生し終わると 自動的に停止するように設定されていますが、 そのまま次のファイルを連続して再生させることもできます。

また本機は、繰り返し再生するリピート再生機能や、聞き取りやすいように周囲の雑音を軽減するノイズキャンセル機能を備えています。詳しくは下記のページを参照してください。

連続再生: ON/OFF (IST P38)

リピート再生: 設定(**№** P40) 少し前再生: OFF/1 秒/2 秒

(FF P39)


ノイズキャンセル:OFF/LOW/HIGH

(**D** P42)



# 連続再生(ALL PLAY)のしかた

再生中のファイルが終了後も、連続して次のファイルを再生することができます。



- MENUボタンを1秒以上押すメニュー画面に入ります(呼) P47)。
- **PF**またはREWボタンを押して連続再生の設定画面を表示する



- **↑ PLAY**ボタンを押す
- 連続再生の設定を始めます。
- **★ FF**またはREWボタンを押して「ON」
  か「OFF」を選ぶ

ON…以降は連続再生になります。 OFF…通常の再生に戻ります。




- PLAYボタンを押して設定を完了する
- ★ STOPボタンを押してメニュー画面を 終了する

ファイルごとに再生を終了させたくないときは「ON」を選択してください。フォルダ内の最終ファイルまで再生すると、「最終ファイルエンド」が表示され、再生が停止します。

少し前再生のしかた

# <u> 少し前再</u>生(BACK SPACE)のしかた

再生中のファイルを設定した秒数だけ戻って再生することができる機能で、短いフレーズを繰り 返し再生するときに便利です。



- **▲ MENU**ボタンを1秒以上押す メニュー画面に入ります(**I**愛 P47)。
- FFまたはREWボタンを押して少し前 再生の設定画面を表示する



- ↑ PLAYボタンを押す
- 少し前再牛の設定を始めます。
- FFまたはREWボタンを押して「OFF! 「1秒スキップ」「2秒スキップ」を選ぶ OFF…通常の頭出しを行います。 1秒スキップ…1秒戻って再生を始めます。 2秒スキップ…2秒戻って再生を始めます。



- PLAYボタンを押して設定を完了する
- STOPボタンを押してメニュー画面を 終了する
- ファイルを再生中にREWボタンを押す 設定した秒数を戻って再生を始めます。

# ご注意

少し前再生を設定すると、REWボタンを押しても頭出し(図 P36) やインデックスマーク(**№** P43) の位置にはスキップしません。

# りピート再生する

再生中のファイルの一部分を繰り返し再生することができる機能です。また連続再生機能を併用すれば、同じフォルダ内であればファイルを超えて繰り返し再生することもできます。



- リピート再生したいファイルを選び、 PLAYボタンを押す ファイルの再生を開始します。
- 2 リピート再生を開始させたい位置で REPEATボタンを短く押す タス位置を指定するまで「リピート再件数

終了位置を指定するまで「リピート再生終 了位置?」が点滅します。

3 リピート再生を終了させたい位置で、 もう一度REPEATボタンを短く押す リピート再生を解除するまで、開始位置と 終了位置の間を繰り返し再生します。 連続再生を「ON」(■3 P38)に設定すれ ば、フォルダ内の最終ファイルまで終了位 置の設定が可能です。



HQ



# **<b>∥ STOP**ボタンを押して停止する

੍ਰੀ リピート再生を解除します。


リピート再生のときも通常再生と同じように、早聞き・遅聞 き再生、インデックスマークの挿入・消去、ノイズキャンセ ル機能の設定などができます。

- FF/REWボタン操作でリピート区間を超えると、リピート再生が解除されます。
- FFボタンを1回押すか、FFボタンを押し続けると、再生中のファイルの最後に到達します。
- REPEATボタンは短く押してください。1秒以上押し続けるとファイル移動の設定画面が表示されます( 995)。



# ス ノイズキャンセルを設定する

録音した音声が聞き取りにくいときはノイズキャンセルを設定してください。周囲の雑音を低減 し、よりクリアな音質で再生します。



# 再牛中にMENUボタンを1秒以上押す

現在設定されているノイズキャンセルレベルが 表示されます。



# ↑ もう一度MENUボタンを押してノイズ キャンセルレベルをかえる

MENUボタンを押すたびに、「OFFI「LOW | [HIGH | の順番でノイズキャンセルレベルが切り替わります。



# 再生開始直後の変更


ノイズキャンセルレベルが「LOW」または「HIGH」に設定されて いるときは、再生開始時に2秒間ノイズキャンセルレベルが表示さ れます。この表示中にMENUボタン押すと「OFF! [LOW! [HIGH] が切り替わります。

- 現在の設定が点滅中にノイズキャンセルレベルを変更しないと、表示中のレ ベルで確定され、表示が元に戻ります。
- ノイズキャンセルレベルを「LOW」または「HIGH」にすると、その設定は 「OFF」にするまで有効になります。
- ノイズキャンセルレベルを「LOW」または「HIGH」にすると、早聞き・遅 聞き再生ができません。
- SHQモードで録音されたファイルにノイズキャンセルを設定すると、モノ ラルで再生されます。



# 🛐 インデックスマークをつける

1 つのファイル内で聞きたい位置をすばやく探すことができるように、インデックスマークをつけることができます。インデックスマークがあると、再生中にFFまたはREWボタンを操作することで、すばやく聞きたい位置から再生できます。



# インデックスマークをつける

■ 録音中または再生中にINDEXボタンを押して インデックスマークをつける

ディスプレイにインデックス番号が表示され、イン デックスマークがつきます。

エックスマークかっさます。 インデックスマークをつけた後も録音または再生は続きますので、同様の操作で別の場所にインデックスマークをつけることができます。



# インデックスマークを消去する

- **PF**または**REW**ボタンを押して消去したいインデックスマークを選ぶ
- ↓ いる間(約2秒間)にERASEボタンを押す

インデックスマークが消去されます。



HQ


消去したインデックスマーク以降のインデックス番号は自動的に 繰り上がります。

- インデックスマークは 1つのファイル内に最大で16件までつけることができます。16件を超えてインデックスマークをつけようとすると、「これ以上記録できません」と表示されます。
- 消去ロックをかけてあるファイルは、インデックスマークをつけたり消去することができません。(瓜舎 P84)
- WMAファイルは本機またはオリンパス製ICレコーダーで録音したファイルに限りインデックスマークをつけることができます。
- 少し前再生(■3 P39)を設定すると、REWボタンを押しても頭出し(■3 P36)やインデックスマークの位置にはスキップしません。



# コメント (COMMENT) をつける

全角 50 文字(半角 100 文字)以内で録音したファイルにコメントをつけることができます。 日付や時間だけでなくさらに多くの情報を盛り込むことで、録音したファイルの内容や状況など がひと目で分かるようになります。



- FFまたはREWボタンを押してコメン トを設定したいファイルを選ぶ
- MENUボタンを1秒以上押す メニュー画面に入ります(**咳**を P47)。
- FFまたはREWボタンを押してコメン トの設定画面を表示する



- PLAYボタンを押す
- コメントの設定を始めます。
- 文字の入力をする

本機で文字入力を行う場合は「フォルダ名 をつける Iの手順6(ISP P92)を、パソコン で入力を行う場合は「コメントを編集する」 (**ISP** P63)をご覧ください。



- コメントを入力し終わったらPLAYボ タンを1秒以上押し続ける コメントの入力を完了します。
- STOPボタンを押してメニュー画面を 終了する

## ご注意

WMA ファイルは本機またはオリンパス製 IC レコーダーで録音した ファイルに限りコメントをつけることができます。



# 🛐 ディスプレイ表示をかえる(音声レコーダー網

本機はディスプレイ表示の切り替えが可能です。停止・再生中または録音中に DISPLAY ボタン を押すとディスプレイ表示が切り替わり、ファイルに関する情報や本機の状態が確認できます。



# DISPLAYボタンを押す

DISPLAYボタンを押すたびにディスプレイの表示パター がかわります。

# 停止・再生中の表示パターン

①から⑥を繰り返し表示します。ただしファイル数が〇件のときは⑤と ⑥を交互に表示します。

## ① ファイル長

ファイルの長さを表示します。





# 6 現在日時

現在日時を表示します(再生中 は【現在日時】表示部分がカウ ンター表示)。

# ② タイムスタンプ

録音した年・月・日を表示します。



【録音年月日】 2004年 3月14日



# ⑤ メモリ残量

録音可能な残り時間を表示し ます。

# ③ タイムスタンプ

録音した月・日・時・分を表示 します。





## ④ コメント

ファイルに対するコメントを表 示\*します(コメントが未入力の ときは「----|を表示)。

\* 文字数が多いときは横にスクロールして表示します。 (停止中はコメントが1周した後1行目を表示、再生中 はコメントを繰り返し表示)

# 録音中の表示パターン

(1)と②を交互に表示します。



#### ① 録音レベルメータ

音声の入力レベルをグラフィックで、録音可能な残り時間をカウントダウン形式で表示します。



# ②メモリ残量バー

録音可能な残り時間を、バー形 式およびカウントダウン形式で 表示します。

# VCVA 録音中の表示パターン

(1)と②を交互に表示します。



# ① VCVA録音レベルメータ

音声の入力レベルと起動レベルをグラフィックで、録音可能な残り時間をカウントダウン形式で表示します(VCVA起動レベルに達していないときは「待機中」表示)。



1H18M07S


# ② メモリ残量バー

録音可能な残り時間を、バー形 式およびカウントダウン形式で 表示します。





# メニューの一覧(音声レコーダー編)



上段:日本語表示 下段:FNGLISH表示

MFNU ボタンを 押す



FF または REW ボタン(選択ボタ ン)を押す



PI AYボタン (決 定ボタン)を押す



初期設定

# ご注意

- 一部のメニューは音楽 モードと共涌です。
- メニューの設定中に STOPボタン、RFCボ タンを押すと、それまで に設定した項目を確定し て停止状態になります。
- メニューの設定中に3分 間何も操作しない場合 は、停止状態に戻ります。 このとき選択途中の項目 は設定されません。

47

# DSS Player を使う

本機はパソコンと接続し、DSS Player を使うことで次のようなことができます。

- パソコンで音声ファイルを再生する
- ◆本機の音声ファイルをハードディスクにバックアップしたり、パソコンから本機にファイルを転送する
- ◆本機に保存している音楽ファイルの曲順を変更する

# 本機をパソコンに接続して扱うときの注意事項

- ●本機からファイルをダウンロードしたり本機にファイルをアップロードするときはパソコンから通信中の画面が消えても、本機の録音 / 再生表示ランプが点滅中はデータを転送中ですので、USB接続ケーブルを外さないでください。また、USB接続ケーブルを外す場合は、必ず『3 P51に記載の方法で行ってください。ドライブを停止してから外さないと、正常にデータが転送されないことがあります。
- ●パソコンでは本機ドライブを初期化(フォーマット)しないでください。パソコンで初期化した場合は正しく初期化されません。初期化は、本機のメニュー画面から行ってください(■3 P97)。

- ●Windows に付属の「エクスプローラ」や、 Mac OS に付属の「Finder」などで表示されるフォルダ(ディレクトリ)名は本機およびDSS Playerで設定できるフォルダ名とは異なります。
- ●「エクスプローラ」や「Finder」などのファイル管理ツールを使用して、本機に保存されているフォルダやファイルに対して移動や名前の変更などの操作を行うと、ファイルの順番が変わったり、ファイルを認識できなくなることがあります。
- ●パソコン上の操作で本機ドライブの属性を リードオンリー(読み取り専用)に設定し ても、本機ではデータの読み書きができま すのでご注意ください。
- ●ノイズにより周辺電子機器に影響を及ぼす ことがありますので、パソコンに接続する ときは、リモコンやイヤホンを外してくだ さい。

# オンラインヘルプの使いかた

オンラインヘルプを表示するには、次のいずれかを行ってください。

#### (Windows)

- [スタート] → [すべてのプログラム] → [Olympus DSS Player 5] → [ヘルプ] を選択する。
- ◆DSS Playerを起動した状態で、「ヘルプ」メニューから「ヘルプを開く」を選択する。
- DSS Player を起動した状態で、キーボードの [F1] キーを押す。 (Macintosh)
- DSS Player を起動した状態で、[ヘルプ] メニューから [DSS Player for Mac ヘルプ] を選択する。

# 目次で検索する

- オンラインヘルプを表示させてから、目次のタブを■ クリックする
- 2 検索したい項目の ◆ をダブルクリックする 選択項目のタイトルが表示されます。
- ↑ 検索したい項目の?! をダブルクリックする 選択項目の説明が表示されます。

# トピックの接条 Olympus DSS Player 5 Help | 国次 | キーワード | テキスト検索 | | ドピックをグックし、次に 議示] をグックしてくだだい。まだは、 | かたえど Olympus DSS Player 5 へ | 口 意味 はじゅうしょう | | 国 感覚 はじゅうしょう | | オープ・アート・フィング | | マの他の呼他 | | トラブルフェーティング

# キーワードで検索する

- オンラインヘルプを表示させてから、キーワードの■ タブをクリックする
  - 検索可能なキーワードの一覧が表示されます。
- ↑ 文字を入力する
- 4 自動的に検索されます。
- **ŋ** 項目を選択して[表示] をクリックする
- 選択項目の説明が表示されます。



# ご注意

本書はDSS Playerの基本的な操作を説明しています。メニューや詳細についてはオンラインヘルプをご覧ください。オンラインヘルプはDSS Playerのインストール後から使用できます。

6000

本機の接続は、必ず DSS Player をインストールしてから行ってください(ICS P21)。

# 直接パソコンに接続する

- **▲ HOLD**スイッチを解除する
- 2 USB接続ケーブルをパソコンのUSB ポートまたはUSBハブに接続する
- 本機が停止(🖙 P105)していること を確認し、USB接続ケーブルを本機 のパソコン接続端子に接続する USB接続中は、本機のディスプレイに 「PCと通信可能です」と表示されます。



# Windows

本機を接続し「マイコンピュータ」を開くと「リムーバブルディスク」ドライブとして表示されます。

#### Macintosh

Mac OSに本機を接続するとデスクトップ上に「unlabeled」または「名称未設定」というドライブ名でアイコンが表示されます。

## ご注意

DSS Playerをインストールする前に本機を接続すると[ハードウェアの更新ウィザード] 画面が表示されます。その場合は [キャンセル] ボタンでウィザードを中断し、DSS Player のインストールを行ってください。



3

パソコンに接続する

# パソコンから外す


# Windows 98/98 SE

- 本機の録音/再生表示ランプが点滅していないことを確認し、マイコンピュータ上の リムーバブルディスクアイコンを右クリックし、[取り出し]を選ぶ
- 🐧 USB接続ケーブルを外す

# Windows Me/2000/XP

■ 画面右下のタスクバーの 歩をクリックし、[USB大容量記憶装置デバイスードライブを安全に取り外します]をクリックする

Windows Meでは[USBディスクードライブの停止] と表示します。 お使いのパソコンにより、ドライブのアルファベット表記が異なります。



) ハードウェアの取り外しウィンドウが表示されたら[OK]をクリックする

USB接続ケーブルを外す

#### Macintosh

- デスクトップに表示されている本機のドライブアイコンを、ドラッグ& ドロップでゴミ箱に移動する
- **り** USB接続ケーブルを外す


#### ご注意

- パソコンと接続すれば、付属のUSB接続ケーブルより電源が供給されますので、本機に電池やACアダプタからの電源供給は必要ありません。
- パソコンの USB ポートまたは USB ハブについては、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- USB接続ケーブルは、必ずパソコン本体の USB ポートまたはセルフパワー(AC アダプタ接続)の USB ハブに接続してください。
- USB コネクタは奥まで確実に差し込んでください。正しく接続されていないと正常に動作しません。
- HOLD スイッチは解除してください。

# クレードルを使ってパソコンに接続する


# クレードルに装着する

- USB接続ケーブルをパソコンのUSBポートまたはUSBハブに接続する
- **り** USB接続ケーブルをクレードルに接続する
- ↑ 本機が停止していることを確認し、クレードルし、表着する
  - ① 本機を垂直に入れてください。




② 本機の上部を倒すようにして、クレードルに装着 します。このとき本機裏面の凹とクレードルの凸 がはまっていることを確認してください。


USB接続中は、本機のディスプレイに「PCと通信可能です」と表示されます。



「パソコンから外す」(№ P51) の手順 1 を行う

■ 本機の録音/再生表示ランプが点滅していない ことを確認し、本機をクレードルから取り外す クレードルを手で押さえながら、本機のマイク付近 を手前に持ち上げ、フックを外してください。





- 接点部に触れたり、曲げたりしないでください。
- クレードルには充電機能はありません。ニッケル水素電池をご利用の場合でも本機には充電できません。

本機をパソコンに接続すると自動的に DSS Player を起動できます。

# 自動起動の設定を停止する場合

🚽 画面右下のタスクバーの 🛂 を右クリックし、[自動検出アプリケーション]を選ぶ


↑ 「DSS Player 5」を選択し、クリックする

「DSS Player 5」についていたチェックが消えます。再び自動起動する場合はもう一度クリックしてチェックを入れてください。

# 手動で起動する場合

┃ Windowsを起動する

- 2 [スタート]→[すべてのプログラム] →[Olympus DSS Player 5] の順 に選ぶ
- ] [Olympus DSS Player 5] をク リックする



# ご注意

- 複数の DSS Player を同時に起動させることはできません。
- DSS Playerをインストールする前に本機を接続すると[ハードウェアの更新ウィザード] 画面が表示されます。その場合は[キャンセル] ボタンでウィザードを中断し、DSS Player のインストールを行ってください。

3

DSS Playerを起動する

# Macintosh


起動するにはインストール時に作成される「DSS Player for Mac」フォルダを開き、 をダブルクリックします。



## ご注意

DSS Player for Mac には自動起動機能はありません。

# ウィンドウのなまえ (DSS Player)



- ①再生コントロールボタン
  - ファイルの再生や、停止など操作を行う ボタンが配置されています。
- ② 音声フォルダウィンドウ パソコン内のDSS、WMA、WAVE (Windows のみ)、AIFF (Macintoshのみ) 形式ファイル が入ったフォルダを階層表示します。
- ③ デバイスウィンドウ

本機内のフォルダを階層表示します。

- ④ 音声ファイル一覧ウィンドウ
  - ②、③ で選択されているフォルダ内のファイルを表示します。

# 録音した音声をパソコンに取り込む

本機からファイルをパソコンに取り込むことをダウンロードと呼びます。DSS Playerでは、ファイルをパソコンにダウンロードする方法として次の3つがあります。

- 選択ファイルのダウンロード1つ、または複数のファイルを選択してパソコンに取り込みます。
- フォルダのダウンロード フォルダ内にあるすべてのファイルをパソコンに取り込みます。

ここでは「選択ファイルのダウンロード」について説明します。「フォルダのダウンロード」や「すべてダウンロード」については、オンラインヘルプをご覧ください。

# 選択ファイルのダウンロード

# |フォルダを選ぶ

デバイスウィンドウでダウンロードしたいファイルが入ったフォルダを選びます。図では、フォルダAが 選択されています。



# ↑ ファイルを選ぶ

▲ 音声ファイル一覧ウィンドウからダウン ロードしたい音声ファイルを選択します。 複数選択する場合は、[Ctrl] キーまたは [Shift] キーを押しながら選びます。図で は1つのファイルが選択されています。




# ファイルをダウンロードする

(Windows)

[転送] メニューから [選択ファイル のダウンロード]をクリックします。 (Macintosh)

[ダウンロード] メニューから [選択 ファイルのダウンロード]をクリック します。



# **ダウンロードの完了** パソコンから通信中の

「パソコンから通信中の画面が消えても、本機の録音/再生表示ランプが点滅中はデータを転送中ですので、USB接続ケーブルを外さないでください。USB接続ケーブルを外す場合は、必ず「☞P51に記載の方法で行ってください。ドライブを停止してから外さないと、正常にデータが転送されないことがあります。



- 録音/再生表示ランプが点滅中は、絶対にUSB接続ケーブルを抜かないでください。データが破損する可能性があります。
- ファイルのサイズやパソコンによってはダウンロードに時間がかかることがあります。
- ダウンロード先は、本機のフォルダと対応した、ダウンロードトレイのフォルダに保存されます。
   (例) 本機のフォルダAからダウンロードしたファイルは、パソコン上のダウンロードトレイのフォルダAに保存されます。
- 58・同じファイル名がすでにあるときは、録音日時が異なる場合のみ別のファイル名で保存されます。

# ファイルを再生する

# フォルダを選ぶ


再生したいファイルが入っているフォル ダを選びます。

図では取り込み済みのファイルを指定するため、音声フォルダウィンドウのフォルダAを選択しています。

# ↑ ファイルを選ぶ

▲ 音声ファイル一覧ウィンドウから再生したいファイルを選びます。

図では「DM200004.dss」\* ファイル が選択されています。



# **り** ファイルを再生する

再生コントロールバーの再生ボタンを押します。



その他の早戻し、早送り、停止、再生速度、音量、時間軸、インデックスマークスキップなどは、 再生コントロールバーで操作できます。詳細については、オンラインヘルプをご覧ください。

\* DM20 0004.dss

拡張子:SHQ、HQモードで録音したファイルはWMA形

式になり、拡張子が wma にかわります。

ファイル番号:本機が自動的につける連続した数字。

-**ユーザID**: 本機に設定されたファイル名で初期値は DM30、DM20 または DM10。

ユーザID は変更可能です (**瓜** P62)。

# ファイルを本機に転送する

DSS Player には、パソコンにあるファイルを本機に転送(アップロード)する機能があります。

# ┃ フォルダを選ぶ

音声フォルダウィンドウから、転送したい ファイルの入っているフォルダを選びます。

# ↑ ファイルを選ぶ

★ 音声ファイル一覧ウィンドウから、転送 したいファイルを選びます。

# **動転送先フォルダを選ぶ**

(Windows)

[転送] メニューから [ファイルのアップロード] を選択、またはアップロードアイコンをクリックします。転送先フォルダ一覧のウィンドウが表示されたら、転送先フォルダを選んでください。

(Macintosh)

[ダウンロード] メニューから [アップロード]をクリックします。転送先フォルダー覧のウィンドウが表示されたら、転送先フォルダを選んでください。

# ∥ ファイルを転送する

ファイルが本機に転送されます。



# ▼ アップロードの完了

→ 通信中の画面が消え、本機の録音/再生表示ランプが消えたらアップロードの完了\*です。

\* めやすとして、通信中の画面が消えてから5秒以上 (Windows2000/XPは12 秒以上) でアップロードの完了です。

音声ファイル一覧ウィンドウから転送したいファイルを選び、音声フォルダウィンドウのフォルダにドラッグ&ドロップ(マウスの左ボタンを押したまま移動し、移動先でボタンを離す)して転送することもできます。

- 録音 / 再生表示ランプが点滅中は、絶対に USB 接続ケーブルを抜かないでください。データが破損する可能性があります。
- 本機のフォルダ内に同じ名前のファイルがある場合は転送できません。

# ファイルを E-mail で送信する

音声ファイルはハードディスク上の「Message」フォルダの中に保存されています。E-mailに添付して音声ファイル送信する場合には「Message」フォルダの中からファイルを選択してください。

「Message」フォルダの設定されている場所は、「ツール」メニューの [オプション] をクリックし、「ダウンロードフォルダーの項目で確認できます。

メールの受信相手に DSS Player がなくても、DSS Player-Lite を使えばファイルを再生できます。DSS Player-Lite はオリンパスホームページ、http://www.olympus.co.jp から無償でダウンロードできます。

# 本機のユーザ ID を変更する


本機で録音される DSS 形式(SP・LP モード)と WMA 形式(SHQ・HQ モード)のファイル名には、自動的にユーザ ID がつけられます。

# ◀ [ユーザIDの転送]画面で、新たなIDを入力する

(Windows) [転送] メニュー内にあります。 (Macintosh) [ダウンロード] メニュー内にあります。

# ↑ [転送]をクリックする

▲ 変更したユーザID名が本機に転送されます。



#### ご注意

録音/再生表示ランプが点滅中は、絶対にUSB接続ケーブルを抜かないでください。データが破損する可能性があります。

# フォルダ名を変更する

# 音声フォルダウィンドウのフォルダ名を変更する

[ファイル] メニューの [フォルダ名の変更] コマンドを使用することで、フォルダ名を変更できます。フォルダ名は 20 文字まで入力可能ですが、半角の ¥/:\*?"<>| は入力できません。

# デバイスウィンドウのフォルダ名を変更する

(Windows) 変更するフォルダ名を右クリックし [フォルダ名の変更] を選択、フォルダ名を入力します。変更したフォルダ名は本機のフォルダ名に反映されます。

(Macintosh) [ファイル] メニューから [フォルダ名の変更] を選択、フォルダ名を入力します。

デバイスウィンドウのフォルダ名として使用できる文字は、半角記号を除いた大小半角英数字、 半角カタカナ、ひらがな、漢字、全角記号で全角6文字(半角12文字)以内です。

## ご注意

録音/再生表示ランプが点滅中は、絶対にUSB接続ケーブルを抜かないでください。データが破損する可能性があります。

# コメントを編集する

DSS Player上のコメントは「コメントの編集」画面で編集し、本機へ転送することができます。 本機から読み込んだコメントの編集も可能です。

「コメントの編集」画面は、[ツール]メニューから[コメントの編集]を選択してください。 入力できる文字数は全角50文字(半角100文字)以内です。

## ご注意

録音 / 再生表示ランプが点滅中は、絶対に USB 接続ケーブルを抜かないでください。データが破損する可能性があります。


# テンプレートを編集する

DSS Player上のフォルダ名・コメントのテンプレートは「テンプレートの編集と登録」画面で編集し、本機へ転送することができます。本機から読み込んだテンプレートの編集も可能です。

(Windows)[転送]メニューから[テンプレートの編集と登録]を選択してください。

(Macintosh) 「ダウンロード」メニューから「テンプレートの編集と登録] を選択してください。

使用できる文字は、半角記号を除いた大小半角英数字、半角カタカナ、ひらがな、漢字、全角記号で、入力できる最大文字数はフォルダ名が全角4文字(半角8文字)、コメントが全角10文字(半角20文字)です。



# ご注意

録音 / 再生表示ランプが点滅中は、絶対にUSB 接続ケーブルを抜かないでください。データが破損する可能 性があります。


# 音楽プレーヤーとして楽しむ

音楽CDやインターネットからパソコンに取り込んだ音楽ファイルを本機に転送して再生することができます。本機はMP3形式、WMA形式の音楽ファイルに対応しています。音楽プレーヤーで再生するためには対応する音楽ファイルを本機の音楽用フォルダにパソコンから転送(コピー)する必要があります。

# Windows Media Player を使う

#### Windows

Windows Media Playerを用いると、音楽 CDから音楽ファイルを変換(リッピング) したり(ICST P68)、音楽配信サイトで購入 した音楽ファイルを簡単に本機に転送するこ とができます(ICST P69)。



#### Macintosh

本機に付属の Windows Media Player は Windows 専用です。お客様の用途に合わせてお好きなアプリケーションソフトをご使用ください。

# 著作権と著作権保護機能(DRM)について

著作権者に無断でインターネットからダウンロードした音声や音楽ファイル、音楽CDなどの複製や配布、インターネットへの掲載、再掲載、商用または販売を目的としたMP3 やWMAファイルへのデータ変換は、著作権法で固く禁じられています。

WMA ファイルには著作権の保護を目的とした DRM(Digital Right Management)が施されている場合があります。DRM が施されているファイルは音楽 CD から変換(リッピング)した音楽ファイルや音楽配信によって入手した音楽ファイルを不法にコピーしたり、配布できないよう制限されています。DRM の施された WMA ファイルを本機に転送するには Windows Media Player を用いるなど所定の方法で転送する必要があります。また、音楽配信サービスなどで購入された DRM 付き音楽ファイルは、ポータブルデバイス(本機)へのコピーに制限がある場合があります。

#### Microsoft エンドユーザー・ライセンス契約

お買いあげになった製品には、Microsoft Licensing Inc. またはその系列会社(以下「Microsoft」)からオリンパス株式会社(以下オリンパス)によってライセンスされたソフトウェアが含まれています。インストールされている Microsoft のソフトウェア製品、関連メディア、印刷物、オンラインやソフトウェアは、著作権法と国際著作権条約さらに知的所有物法と条約によって保護されています。このソフトウェアの使用する権利を受けるだけで、販売できる権利をあたえるられるものではありません。このエンド・ユーザー・ライセンス契約(以下「EULA」)に同意しない場合は、製品を使用したりソフトウェアをコピーすることはできません。オリンパスに連絡して、未使用の製品を返品し返金を受けるための指示をうけてください。製品の使用を含めるが、それに限定されないいかなる方法でソフトウェアを使用した場合も、お客様がこの EULA に同意(または以前の同意を承認)したこととみなされます。

#### ライセンスの許諾

このソフトウェアは使用する権利を受けるだけで、販売できる権利を与えられるものではありません。この EULA は、このソフトウェアに関する次の権利を許諾します。このソフトウェアはこの製品でのみ使用することは許可されます。

#### 非障害許容

このソフトウェアは障害許容ではありません。オリンパスはこの製品でこのソフトウェアを独自の方法で使用しており、Microsoft はこのソフトウェアがそのような使用に適していることを確認するために十分なテストを実施することをオリンパスに一任しています。

#### ソフトウェアに対する保証なし

このソフトウェアは、誤りを含めて「そのまま」提供されるものです。満足できる品質、性能、正確さ、取り扱い(過失のないこと)はすべてお客様の責任です。また、ソフトウェアの享受の妨害および違反に対する保証も一切いたしません。お客様がこの製品またはソフトウェアに対する保証を受け取った場合は、その保証は Microsoft から発行されたものではなく、Microsoft は拘束されません。

#### Java のサポートについて

このソフトウェアには Java で書かれたプログラムのサポートが含まれています。Java テクノロジは障害許容ではなく、核設備、航空機操縦、通信システム、航空トラフィック・コントロール、直接生命維持装置、兵器システムなど、Java テクノロジの障害が直接死亡、人身障害、重大な人体または環境上の損害につながる可能性のあるような、フェイルセーフ性能が要求される危険な環境でのオンライン制御装置として、設計、製造、あるいは使用または小売りを意図されたものではありません。SunMicrosystems、Inc. は Microsoft との契約上この責任の否認を行う義務があります。

#### 特定の損害に対する責任の否認

法律で禁止されている場合を除き、Microsoft はこのソフトウェアの使用または性能に関連した間接、特別、必然的、あるいは偶発的な損害に対し、一切責任を負いません。この制限は、法的救済がその主目的を達成できなかった場合にも適用されます。

リバースエンジニア、逆コンパイル、逆アセンブルの制限 お客様は、この制限にかかわらず適合する法律によって明 示的に許可されている場合にその範囲内で許可されること を除き、このソフトウェアをリバースエンジニア、逆コン パイル、または逆アセンブルすることはできません。

#### ソフトウェアの譲渡の制限付き許可

お客様は、この製品の永久的な売り渡しまたは譲渡の一部としてのみこの EULA に規定されている権利を永久的に譲渡することができます。なお、これは受領者がこの EULA に同意する場合に限ります。ソフトウェアがアップ グレードの場合は、そのソフトウェアの譲渡には旧バージョンをすべて含む必要があります。

#### 輸出制限

お客様は、このソフトウェアまたはそのいかなる部分、あるいはこのソフトウェアから直接生じるプロセスまたはサービスが米国産であることに同意します。米国輸出規制、米国および各国政府のエンド・ユーザー、エンド使用、輸出先を含む、該当する国際および国内法すべてを尊守することに同意します。Microsoft 製品の輸出についての詳細は、www.Microsoft.com/exporting/を参照してください。



# ウィンドウのなまえ (Windows Media Player)



- ① 機能タスクバー
- ② クイックアクセス
- ボックス **③** 再生ボタン
- (4) 停止ボタン
- (5) 前へボタン
- ⑥ 次へボタン
- ⑦ 位置スライダ
- (8) 巻き戻しボタン
- 9 早送りボタン
- (10) 音量スライダ
- ⑪ ミュートボタン

# CDから音楽をコピーする

#### Windows

- CDをCD-ROMドライブに挿入し Windows Media Player を起動する
- 2 機能タスクバーから 「CDから録音」メニューをクリックする
- **クィックアクセスボックスの[アル バム情報の表示]をクリックする** インターネットに接続できる場合はCDの 情報検索します。
- ↓ コピーしたい音楽ファイルにチェッ↑ クをつける



り クィックアクセスボックスの[音楽 の録音]をクリックする

パソコンにコピーされたファイルはWMA形式で保存されます。コピーされた音楽ファイルはアーティスト、アルバム、ジャンルなどに分類されてプレイリストに追加されます。

# 音楽ファイルを本機に転送する

パソコンに保存した音楽ファイルを本機に転送できます。CDからパソコンに音楽ファイルをコピーする方法は「CDから音楽をコピーする」をご覧ください(LSP68)。

#### Windows

- ▲ 本機をパソコンに接続しWindowsMedia Player を起動する
- ♪ 機能タスクバーから[デバイスへ転送]メニューをクリックする
- 転送する項目から本機に転送するプレイリストを選択し、本機に転送したい音楽ファイルにチェックをつける表示されるプレイリストの音楽ファイルをドラッグ&ドロップすると曲順を変更できます。



デバイス上の項目から本機に対応するドライブを選択する 『通常本機はリハーバブルディスクとして認識されます。

# 「転送先のフォルダを選択する

音楽Aフォルダに転送する場合…デバイス上の項目の空欄部分(本機ドライブのルート)を選択。 音楽Bフォルダに転送する場合…DSS\_FLDFを選択します。

音声フォルダに転送する場合…DSS\_FLDA~Eのお好きなフォルダを選んでください。 (部分リピート、早聞き・遅聞き、ノイズキャンセルなどの機能がご利用いただけます。語学学習などに便利です。)

# ▶ クィックアクセスボックスの[転送] ボタンをクリックする

ファイルが本機に転送されます。本機に転送された音楽ファイルはデバイス上の項目に表示されます。

.....

## ご注意

音楽配信サービスなどで購入されたDRM付き音楽ファイルは、ポータブルデバイス(本機)へのコピーに制限がある場合があります。

# MUSIC

# 音楽を再生する

本機には音楽A、音楽Bの2つの音楽用フォルダがあり、パソコンから転送した音楽ファイルを 保存します。音楽ファイルのジャンルによって2つのフォルダを使い分けると便利です。



# ◆ 本機に接続したリモコンのEARジャックにステレオイヤホンを差し込む

または直接本機のジャックに差し込んでください。

- **POLDER**ボタンを押してフォルダを 選ぶ
- **↑ FF**または**REW**ボタンを押して再生したい音楽ファイルを選ぶ

ファイル名とその曲の曲長が表示されます。 FFまたはREWボタンを押し続けると連続してファイルの頭出しをします。



選択中のファイルの曲長

# **∥ PLAY**ボタンを押して再生を開始する

録音/再生表示ランプが緑色に点灯し、曲名/ アーティスト名が左にスクロールします。

- (例)曲名を「TITLE」、アーティスト名を「ARTIST」と入力した場合、「TITLE/ARTIST」表示がスクロールします。
- ⓒ 再生中の曲名/アーティスト名
- 団 現在の再生時間

# **「VOL(+)**または**VOL(-)**ボタンを押して聞きやすい音量にする

ディスプレイにボリュームレベルが31段 階 $(0\sim30)$ で表示されます。



OOMOOS 【ファイル長】

-03M58S

days.

1曲を再生し終わると次の曲が自動的に再生されます。

ディスプレイの表示パターンをかえることができます(IPSF P77)。

#### ご注意

- 本機で再生可能なファイルのビットレートはMP3、 WMA 形式ともに32kbps~160kbpsです。
- 可変ビットレート(1つのファイル内でビット レートを可変させて変換させる)のMP3ファイ ル再生も可能ですが、ディスプレイの時間表示が 下常に働かない場合があります。
- イヤホンで聞くときは音量をあまり上げないでください。聴覚障害、聴力低下を引き起こす恐れがあります。
- イヤホンを接続していない場合は本機スピーカから音が出ますがモノラル再生となります。
- タイトルとアーティスト名は各20文字(半角40 文字)まで表示可能です。

# 再生に関する操作

#### 再生中に曲の頭出しをする

再生中に FF ボタンを押します。

- ⇒次の曲の頭出しをして再生を始めます。
- 再生中に REW ボタンを押します。
- ➡ 再生中の曲の頭出しをして再生を始めます。

再生中にREWボタンを2回押します。

▶ 1つ前の曲の頭出しをして再生を始めます。

# 早送りをする

再生中に FF ボタンを押し続けます。

➡ 曲の終わりまで進んで次の曲の先頭で停止します。

# 早送りを解除する

聞きたいところで FF ボタンを離します。

➡再生を始めます。

# 早戻しをする

再生中に REW ボタンを押し続けます。

➡曲の先頭まで戻って再生を始めます。

# 早戻しを解除する

聞きたいところで REW ボタンを離します。

➡再生を始めます。

# 再生を中止する

PLAY または STOP ボタンを押します。

⇒ 現在再生している曲の途中で停止します。

# いろいろな再生のしかた

# イコライザー(音質)を選ぶ

停止中または再生中にEQボタンを押すたびに、次の順で切り替わります\*。

→ FLAT → ROCK → POP → JAZZ → USER ¬

ユーザーイコライザー (USER EQ) では、お好みのイコライザー特性を登録できます (LS P75)。 \* EQ ボタンを押してから 2 秒間操作しないと通常表示に戻ります。

# リピート再生・ランダム再生をする

停止中は REPEAT ボタンを 1 秒以上、再生中は REPEAT ボタンを押すたびに、次の順で切り替わります。


→ 通常再生→ 1 曲リピート再生 → 全曲リピート再生 → ランダムリピート再生 → ランダム再生=

機能	説明	ディスプレイ表示
通常再生	すべての曲を再生後に停止	表示無し
1 曲リピート再生	1 曲を繰り返し再生	<u>র</u>
全曲リピート再生	すべての曲を繰り返し再生	Ç
ランダムリピート再生	すべての曲をランダムに繰り返し再生	RANDOM
ランダム再生	すべての曲をランダム再生後に停止	RANDOM



# 臨場感(WOW)を高める

本機は音楽の臨場感を高めるための音響技術である **WOW** を搭載しています。音楽のジャンルやお好みに合わせ、サラウンド効果(SRS 3D)とバス効果(TruBass)をそれぞれ4段階にレベル調整できます。



# **▲ MENU**ボタンを1秒以上押す

ディスプレイに「WOW」が表示されます (IS P80)。



# **↑ PLAY**ボタンを押す


▲ サラウンド効果「SRS 3D」の設定を始めます。

**FFまたはREWボタンを押してサラウンド効果のレベルを選ぶ**「OFF」「LOW」「MIDDLE」「HIGH」の順で切り替わります。



# **▼ PLAY**ボタンを押してお好みのサラ ▼ ウンド効果を確定する

バス効果「TruBass」の設定を始めます。



# **FF**またはREWボタンを押してバス 効果のレベルを選ぶ

「OFF」「LOW」「MIDDLE」「HIGH」の順で 切り替わります。



# 

# **7 STOP**ボタンを押してメニュー画面 を終了する

他のメニューを設定したい場合はSTOPボタンを押さずにPLAYボタンを1秒以上押し続けます。


音を聞きながら WOW のレベルをかえたいときは、再生中に MENUボタンを 1 秒以 上押して、手順3から設定を始めます。

- WOWの初期設定はサラウンド効果、バス効果ともにOFFとなっています。
- 再生中のWOW設定は8秒間ボタン操作がされないと通常再生に戻ります。
- サラウンド効果、バス効果のどちらかでも設定されていると、ディスプレイに「WOW」が表示されます。
- ビットレートが32kbps以下の音楽ファイルではWOWの効果は弱くなります。
- 曲により、WOWの効果が強調され、ノイズのように聞こえる場合があります。そのときは WOW の効果を調整してください。



# ユーザーイコライザー (USER EQ) を登録する

ユーザーイコライザーの設定をかえると、お好みのイコライザー特性を登録できます。



- MENUボタンを1秒以上押すメニュー画面に入ります(№ P80)。
- **PF**または**REW**ボタンを押してユー ザーイコライザーの設定画面を表示 する




- ↑ PLAYボタンを押す
- FFまたはREWボタンを押して周波 数帯域を選ぶ

低音
→高音

| 60Hz ↔ 250Hz ↔ 1kHz ↔ 4kHz ↔ 12kHz ↔ 10Hz → 10Hz ↔ 10Hz → 1



PLAYボタンを押して変更したい周波 数帯域を確定する



# FFまたはREWボタンを押してレベ ルを選ぶ

レベルの設定を始めます。

-15dBから15dBまで、1dBごとに切り替わり、数字が大きいほど強調されます。初期設定はOdBになっています。



# **PLAY**ボタンを押してお好みのレベルを確定する

他の周波数帯域を変更する場合は、引き続きFFまたはREWボタンを押し、手順4から設定を始めます。

# ↑ STOPボタンを押してメニュー画面 ♪ を終了する


他のメニューを設定したい場合は、STOP ボタンを押さずにPLAYボタンを1秒以 ト押し続けます。

- ユーザーイコライザーの初期設定は FLAT になっています。
- 登録したユーザーイコライザーの設定は、電池交換を行なっても保存されています。



# ディスプレイ表示をかえる(音楽プレーヤー編

本機はディスプレイ表示の切り替えが可能です。停止・再生中にDISPLAYボタンを押すとディ スプレイ表示が切り替わり、ファイルに関する情報や本機の状態が確認できます。



### **┛ DISPLAY**ボタンを押す

DISPLAYボタンを押すたびにディスプレイの表示パターン がかわります。

# 停止中の表示パターン

①から④を繰り返し表示します。曲名/アーティスト名などの文字数が 多いときはすべて表示されません。

#### *10/ i*s ファイル名表示 OOMOOS 【ファイル長】 03M58S

#### ① ファイル名

選択中のファイル名と曲長を表示します。



### ② 曲名/アーティスト名

選択中のファイルの曲名/アーティスト名と曲長を 表示します。



#### ③ ファイル名(4行表示)

フォルダ内のファイル名を4タイトルずつ表示し ます。FFまたはREWボタンを押して表示するタイ トルを選べます。

# ④ 曲名/アーティスト名(4行表示)

フォルダ内の曲名/アーティスト名を4タイトル ずつ表示します。FFまたはREWボタンを押して表 示するタイトルを選べます。

# 再生中の表示パターン

①から③を繰り返し表示します。曲名/アーティスト名などの文字数が多くて1行で表示できないときは、左 にスクロールします(1週ごとに2秒間停止、再スクロールを繰り返します)。



#### ① 曲名/アーティスト名

ファイルの曲名/アーティスト名や、曲長を表示します。

- ② 再生中の曲名/アーティスト名
- (b) 再牛中のファイルの曲長



(PA)

wow



10/15

曲名/アーティス

OOMOSS

WMA 128kbps-3D:OFF BASS:OFF

#### ② USER EQ / WOW

ファイルのタイトル/アーティスト名や、ユーザーイコライザー(USER EQ)/ WOWの設定情報を表示します。

- © 現在の USER EQ 設定
- (d) 現在の WOW の設定

#### ③ファイル形式/ビットレート


ファイルのタイトル/アーティスト名やファイル形式/ビットレート/WOWの設 定情報を表示します。

- (e) 再生中のファイル形式
- (f) 再生中のファイルのビットレート

# 音楽ファイルの再生曲順を変更する

DSS Player を使って、本機の音楽 A、B フォルダ内にある音楽ファイルの再生順を変更することができます。

- DSS Playerを起動し、本機を 接続する
- 2 デバイスウィンドウから本機の 音楽AまたはBフォルダを選択 する
- ファイル一覧に表示される音楽ファイルをマウスでドラッグし、変更させたい曲順の位置にドロップする




\* 移動させたい曲をマウスで選択し、ツールバーに表示される曲順変更ボタンで変更することもできます (Windows 版のみ)。

#### ご注意

本機の録音/再生表示ランプが点滅中はデータを転送中ですので、USB接続ケーブルを外さないでください。また、USB接続ケーブルを外す場合は、必ず LS P51 に記載の方法で行ってください。ドライブを停止してから外さないと、正常にデータが転送されないことがあります。



# メニューの一覧(音楽プレーヤー編)



上段:日本語表示 下段:FNGLISH表示

MFNU ボタンを 押す

FF または REW ボタン(選択ボタ ン)を押す

PI AYボタン(決 定ボタン)を押す 初期設定

- 一部のメニューは音声 モードと共通です。
- メニューの設定中に STOP ボタン、REC ボ タンを押すと、それまで に設定した項目を確定し て停止状態になります。
- メニューの設定中に3分 間何も操作しない場合 は、停止状態に戻ります。 このとき選択途中の項目 は設定されません。



## ファイルを 1 件ずつ消去する

フォルダ内の消去したいファイルを消去できます。



- ✔ FOLDERボタンを押してフォルダを選ぶ
- **2 FF**またはREWボタンを押して消去 したいファイルを選ぶ
  - @ 消去したいファイル
- **↑ ERASE**ボタンを押す
- ∫「このファイルを消去しますか?」が約8秒間点滅します。
- 【このファイルを消去しますか?」が点 減中にもう一度ERASEボタンを押す ディスプレイが「ファイル消去中!」にかわ り、消去を開始します。


「消去完了」と表示されたら終了です。 消去したファイル以降のファイル番号は自動的に 繰り上がります。







選んだフォルダ内のファイルすべてを消去できます。 ただし消去ロック設定のあるファイルは消去されません(『\*\*) P84)。



■ FOLDERボタンを押して全ファイル を消去したいフォルダを選ぶ

@ 消去したいフォルダ

n ERASEボタンを3秒以上押す

【「全ファイルを消去しますか?」が約8秒間点滅します。

「全ファイルを消去しますか?」が点滅中にもう一度ERASEボタンを押すディスプレイが「全ファイル消去中!」にかわり、消去を開始します。

「消去完了」と表示されたら終了です。 消去ロックの設定されているファイルは、 ファイル番号の小さい順にあらためて「1」か らファイル番号がつきます。







**)** 


消去する

- 一度消去したファイルは元に戻すことができません。
- 消去ロック設定のあるファイルは消去されません ( 📭 P84)。
- 「このファイルを消去しますか?」または「全ファイルを消去しますか?」が点滅してから8秒以内にERASE ボタンが押されないと停止状態に戻ります。
- 消去を完了するまで数十秒かかることがあります。その間は絶対に次のことをしないでください。データが破損する恐れがあります。電池を取り外す/ACアダプタの抜き差しをする(本機に電池が入っているいないにかかわらず絶対にしないでください)。



# 誤消去を防止 (LOCK) する

ファイルに消去ロックをかけることにより、重要なファイルの誤消去を防止できます。 また、フォルダ内のファイル全消去を行っても消去されません(**I**S P82)。



- │ **FOLDER**ボタンを押してフォルダを │ 選ぶ
- **FF**または**REW**ボタンを押して消去ロックをかけたいファイルを選ぶ
- **↑ MENU**ボタンを 1 秒以上押す
- FFまたはREWボタンを押して消去 ロックの設定画面を表示する



- **PLAY**ボタンを押す
- **丿**消去ロックの設定を始めます。
- ▶ FFまたはREWボタンを押して「ON」 ♪ か「OFF」を選ぶ

ON…消去ロックがかかります。 OFF…消去ロックが解除されます。




- PLAYボタンを押して設定を完了す る
- )**STOP**ボタンを押してメニュー画面 】を終了する



# アラーム再生 (ALARM) を使う

アラーム再生とは設定した時刻にアラーム音を鳴らし、アラームが鳴っている間にいずれかのボ タンを押すと、あらかじめ設定したファイルを再生する機能です。



- FOLDERボタンを押してフォルダを選ぶ
- FFまたはREWボタンを押してアラーム ▲ 再生したいファイルを選ぶ
- MENUボタンを1秒以上押す メニュー画面に入ります(**L**容 P47, 80)。
- FFまたはREWボタンを押してア ラーム再生の設定画面を表示する



- PLAYボタンを押す
  - アラーム再生の設定を始めます。

FFまたはREWボタンを押して「ON I を選ぶ

ON…アラーム再生をします。 OFF…アラーム再生を解除します。



7 PLAYボタンを押して確定する

「時」が点滅します。 「OFF」を選択するとアラー / ほ

「OFF」を選択するとアラーム再生の設定を中止し、アラーム表示は消えます。
「全学手順12へ



**↑ FF**または**REW**ボタンを押して**○** 「時 | を設定する

**PLAYボタンを押して確定する** 「分」が点滅します。



**▲ ■ PLAY**ボタンを押して設定を完了 **■ ■ する** 

**12 STOP**ボタンを押してメニュー画面を終了する

アラーム再生時刻になると「ピーピー・・・」とアラーム音が鳴り出します。アラーム音が鳴っている間にいずれかのボタンを押すと、設定したファイルが再生されます。

### アラーム音のみ鳴らしたいとき

設定した時刻にアラーム音のみ鳴らしたいときは、選択したフォルダのファイル数がO件の状態で設定します。


- 「アラーム再生を使う」の手順3 (■3 P85) から設定を始めます。
- 設定時刻になってアラーム音が鳴ったとき、 いずれかのボタンを押すと止まります。

- アラーム再生は1つのファイルのみ設定できます。
- アラーム再生の設定を解除しないと、毎日設定された時刻にアラーム音が鳴り始めます。
- アラーム再生するファイルをかえる場合は、一度 アラームの設定を「OFF」にしてから、再度設定 を行なってください。
- アラームは鳴り始めて5分たつと止まります。
- アラームを設定した時刻に本機を操作していたり、本機が動作中の場合は、終了後アラームが鳴り出します。
- ホールドになっていても、アラーム再生の設定時刻になると、アラームが鳴り出します。この場合はホールド中でもいずれかのボタンを押すと設定したファイルの再生を始めます。
- 設定したファイルを消去すると、アラーム再生の 設定は解除されます。
- アラーム再生されるファイルは音声/音楽 (VOICE/MUSIC)モードに関係なく、設定されたファイルが再生されます。

# MUSIC

# ディスプレイのコントラスト (CONTRAST) を調整する

ディスプレイのコントラストを12段階に調整できます。



**▲ MENU**ボタンを 1 秒以上押す

メニュー画面に入ります(**IS** P47、80)。

**PF**またはREWボタンを押してコントラストの設定画面を表示する



- **↑ PLAY**ボタンを押す
- 议 コントラストの設定を始めます。
- **★ FF**またはREWボタンを押してレベ **▼ ルの調整をする**

「1」から「12」の間で調整を行います。




- PLAYボタンを押して設定を完了する
- ↑ STOPボタンを押してメニュー画面を ○ 終了する



# | バックライト (BACKLIGHT) について

ボタンを押すたびにディスプレイのバックライトが約10秒間点灯するので、暗いところでも表示 が確認できて便利です。



■ MENUボタンを 1 秒以上押す

メニュー画面に入ります(**ISS** P47、80)。

**FFまたはREWボタンを押してバック** ▲ ライトの設定画面を表示する



- PLAYボタンを押す
- バックライトの設定を始めます。
- FFまたはREWボタンを押して「ON」 か「OFF」を選ぶ


ON…バックライトを設定します。 OFF…バックライトを解除します。



- PLAYボタンを押して設定を完了する
- STOPボタンを押してメニュー画面を 終了する

# ビープ音 (BEEP) について


本機はボタン操作を知らせたり誤操作を警告したりするときにビープ音が鳴ります。 ビープ音を出したくないときは鳴らないように設定することもできます。




## ■ MENUボタンを1秒以上押す

メニュー画面に入ります(**PS** P47、80)。

FFまたはREWボタンを押してビープ音 の設定画面を表示する



↓ ビープ音の設定を始めます。





- PLAYボタンを押して設定を完了する
- STOPボタンを押してメニュー画面を 終了する

アラーム再生が設定されている場合はビープ音の設定がOFF でも、設定時刻にアラーム音が鳴ります。

### ビープ音の種類


Ì
λ
-

音	内容
ポッ	前のファイルへの頭出し
ピピピピッ	誤操作の警告
ププーププー	操作の終わり
ピーピーピー…	アラーム再生
プー	録音可能な残り時間がわずかなとき の警告 ( <b>p</b> 3 P28)



# 言語選択(LANGUAGE)のしかた

本機は日本語表示と英語表示のどちらかを選ぶことができます。



- | **MENU**ボタンを 1 秒以上押す
  - メニュー画面に入ります(**I** P47、80)。
- **PF**またはREWボタンを押して言語選択の設定画面を表示する



- **↑ PLAY**ボタンを押す
- 言語選択の設定を始めます。
- **FF**または**REW**ボタンを押して「日本語」か「ENGLISH」を選ぶ



**ℙ PLAY**ボタンを押して設定を完了する

- ↑ STOPボタンを押してメニュー画面を ○ 終了する


#### ご注意

表示言語を切り替えても、すでに入力してあるフォルダ名やファイル につけたコメントの言語がかわることはありません。



# アフォルダ名 (FOLDER NAME) をつける

すべてのフォルダに全角6文字(半角12文字)以内の名前をつけることができます。また「会 議」や「スケジュール」「プライベート」といったよく使われる単語は、あらかじめテンプレート (IST P94) に登録されているので入力する手間がいりません。



## MENUボタンを1秒以上押す

メニュー画面に入ります(**PS** P47、80)。

**↑ FF**またはREWボタンを押してフォル ▲ ダ名の設定画面を表示する



## PLAYボタンを押す

フォルダ名の設定を始めます。

FFまたはREWボタンを押して名前を つけるフォルダを選ぶ



# PLAYボタンを押して名前をつける フォルダを確定する

現在のフォルダ名の先頭の文字が点滅し ます。

(a) 入力中の文字 (スペースは黒の点滅)



## 文字を入力する

文字は挿入入力されます。文字の選びかた (1)(2)(3)) や入力できる文字は次の通りで す。

### 文字入力時のボタンの割り当て

ボタン	押しかた	本機の動作
ロムソギカン	短く押す	文字決定し、次文字へ進む
PLAY ボタン	長く押す	フォルダ名・コメントを決定 *
FF(1)-1" 4-5.	短く押す	入力文字の選択 次へ進む
FF(+)ボタン	長く押す	入力文字の早送り
DEM/ \-# 65.	短く押す	入力文字の選択 前に戻す
REW(ー)ボタン	長く押す	入力文字の早戻し
FOLDER ボタン	_	点滅を前に戻す
ERASE ボタン	_	点滅中の文字を消す
INDEX # 45.	短く押す	文字グループを選択 「入力できる文字」にあるグ
INDEX ボタン		ループ単位順に、先頭の文字を表示
	長く押す	入力グループの早送り
MENU ボタン	短く押す	入力文字の選択 5文字飛ばし
マロロス	長く押す	入力文字の選択 5文字飛ばしの早送り

<sup>\*</sup> 音楽ファイルにコメントは入力できません。

- ① FFボタンまたはREWボタンを押すと文字が前後します。
- ② INDEXボタンを押すと次の文字グループの先頭文字が表示されます。最初に文字グループを決定すれば、入力したい文字にすばやくたどり着けます。

<b>→</b>	(スペース)	
	テンプレート	会議
	半角英大文字	
	半角英小文字	
	半角数字	
	半角カタカナ	
	全角ひらがな	
_	全角記号	,

③ MENUボタンを押すと以下の順に5文字ごとにスキップして表示を行います。

上記以外の文字を選択中にDISPLAYボタンを押すと、その直後の文字にスキップします。 (「出張」表示中にDISPLAYボタンを押すと「スケジュール」に、「い」表示中にDISPLAYボタンを押すと「か」になります)

### 入力できる文字\*

文字:	グループ	表示する順番
	フォルダ名入力	会議→商談→出張→講義→重要→スケジュール→メモ→
テンプレート		TO DO →語学学習→ベスト
テンフレード	コメント入力	優先→重要→メモ→アイデア→会議/講演→語学学習→
		インタビュー→スケジュール→備忘録→ TO DO
半角英大文字		$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow \cdots \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z$
半角英小文字		$a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow \cdots \rightarrow x \rightarrow y \rightarrow z$
半角数字		$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \cdots \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 0$
半角カタカナ		$\overline{P \rightarrow 1} \rightarrow 0 \rightarrow $
干用カタカナ		→"→"→-
		$b \rightarrow b \rightarrow$
全角ひらがな		→ゅ→ょ→っ→が→・・・→ご→ざ→・・・→ぞ→だ→・・・
		→ど→ば→・・・→ぼ→ぱ→・・・→ぽ→—
全角記号		$\overline{, \rightarrow . \rightarrow \cdot \rightarrow : \rightarrow ; \rightarrow ? \rightarrow ! \rightarrow \_ \rightarrow \longrightarrow / \rightarrow \sim \rightarrow (\rightarrow) \rightarrow}$
土円記芍		$[ \rightarrow ] \rightarrow \forall \rightarrow \$ \rightarrow \% \rightarrow \# \rightarrow \& \rightarrow * \rightarrow @ \rightarrow \bigstar \rightarrow \% \rightarrow \overline{\top}$

<sup>\*</sup> DSS Playerを使用すればテンプレートを自由に変更できます。またパソコンのキーボードから直接フォルダ 名やコメントの入力が行えます。

## 「フォルダ名を入力し終わったらPLAYボタンを1秒以上押し続ける

新しいフォルダ名の入力を完了します。

(他のフォルダの名前を続けて入力したいときはPLAYボタンを押して、手順4から設定を始めます。)

# STOPボタンを押してメニュー画面を終了する

- 入力した単語を決定することで制限文字数を超えた場合、はみ出した文字、あるいは制限文字数以内である にも関わらず表示されない文字は自動的に消去されます。
- **Q4** 入力中「文字数オーバーです」と表示されたら、もう一度入力し直してください。

<sup>\*</sup>音楽ファイルにコメントは入力できません。



# ファイルを移動する

録音したファイルを別のフォルダに移動することができます。移動したファイルは移動先のフォルダの一番最後に加えられます。



- ◆ 移動させたいファイルを選びPLAY
  ボタンを押して再生する
- **再生中にFOLDERボタンを1秒以上押す** 再生が停止してディスプレイに移動先の
  - フォルダが点滅します。 ② 移動したいファイル
  - (b) 現在のフォルダ
  - © 移動先のフォルダ
- **FF**または**REW**ボタンを押して移動先 のフォルダを選ぶ

移動先に元のフォルダを選ぶと、そのフォル ダ内の一番最後にファイルが移動します。

**▼PLAY**ボタンを押して移動先のフォル ▼ ダを確定する




「ファイル移動完了」と表示されたら終了です。



- 移動先のフォルダの録音件数が最大(199)のときは、「件数オーバーで移動できません」と警告表示され、移動できません。
- 移動先のフォルダを選ぶとき、停止ボタンを押すか、8 秒間操作をしないとファイル移動を中止します。
- ・ 音声フォルダと音楽フォルダ間のファイル移動はできません。



# 誤操作を防止する-ホールド (HOLD) 機能



ホールドにすると現在の状態を保ち、ボタンやスイッチ操作を受け付けません。かばんやポケットに入れたとき、誤ってボタンが押されても動作しないので、持ち運ぶときなどに便利です。

使用するときは必ず HOLD スイッチを解除 してください。

### ホールド設定時の動作状態

本機の状態	本機の HOLD	リモコンの HOLD	本機のボタン操作	リモコンのボタン操作
停止中	ON	リモコン 未接続	「ホールド」を2秒間点滅表示後、ディスプレイが消灯します。このときいすれかのボタンを押すと、時計表示が2秒間点滅しますが、動作しません。	_
	ON	OFF	「ホールド」を2秒間点滅表示後、ディスプレイが消灯します。このときいずれかのボタンを押すと、時計表示が2秒間点滅しますが、動作しません。	通常動作。ボタン操作後に本機が 停止状態の場合は20秒後にディ スプレイが消灯します。
	OFF	ON	通常動作	リモコンでのボタン操作は無効です。
動作中	ON	リモコン 未接続	再生(もしくは録音)中にホールドにする と、再生(録音)状態のまま操作ができなく なります。(再生が終了したり、メモリ残量 がなくなって録音が終了すると停止状態に なります。)	
	ON	OFF	再生(もしくは録音)中にホールドにすると、再生(録音)状態のまま操作ができなくなります。(再生が終了したり、メモリ残量がなくなって録音が終了すると停止状態になります。)	通常動作。ボタン操作後に本機が 停止状態の場合は20秒後にディ スプレイが消灯します。
	OFF	ON	通常動作	リモコンでのボタン操作は無効です。ただし本機が録音時は REC ランプが点灯します。


#### ご注意

ホールド中でもアラーム再生 (Let P85) の設定時刻になるとアラームが鳴り出します。このときはホールド中でもボタンの操作ができます。



# 初期化(FORMAT)する

初期化すると記録されているファイルはすべて消去され、年月日時分の設定を残し、各機能の設定が 購入時の状態に戻ります。大切なファイルはパソコンに転送してから初期化してください。



- | **MENUボタンを1秒以上押す** | メニュー画面に入ります(**g** P47, 80)。
- **FF**または**REW**ボタンを押し初期化の 設定画面を表示する



- **PLAY**ボタンを押す
- 初期化を設定します。
- **FF**またはREWボタンを押して「開始」 ▼を選ぶ





# ■ PLAYボタンを押す

)「データが完全に消去されます」が約2秒 間点灯します。



(BAA)

FFまたはREWボタンを押して、もう 一度「開始」を選ぶ





## **¬ PLAY**ボタンを押す

表示が点滅して初期化を開始します。



「初期化完了」が表示されたら初期化完了です。



- 初期化中は絶対に次のことをしないでください。データが破損する 恐れがあります。電池を取り外す/ACアダプタの抜き差しをする (本機に電池が入っている、いないにかかわらず絶対にしないでくだ さい)。
- 本機をパソコンから初期化することは絶対にしないでください。
- 初期化後、録音した音声ファイルは、ファイル名が0001 からとなる場合があります。
- 一度初期化をすると、DRM付き音楽ファイルを再び本機へ転送する ことができなくなる場合があります。
- 初期化をすると消去ロックをかけたファイルを含む既存のデータはすべて消去されます。

# リーダ/ライタとして使う

音声レコーダーや音楽プレーヤーとしての使いかたの他に、本機は外付け型の外部メモリ・リーダ/ライタとして、パソコンからのデータ保存や読み出しにもご使用できます。

本機とパソコンを接続すれば、本機のデータをパソコンへ転送したり、パソコンに保存されたデータを本機に保存することが可能です。

Windows 98 / 98 SE をお使いの場合は、あらかじめ DSS Player をインストールする必要があります。

### たとえば、エクスプローラやファインダでパソコンのデータをコピーする

### ■ パソコンを起動する

- ↑ 本機をパソコンに接続する
- ▲ 接続方法は、「パソコンに接続する」をご覧ください(
   P50)。
- ↑ エクスプローラまたはファインダを起動する
- 本機がリムーバブルディスクとして表示されます。
- ▼ データの読み書きやコピーなど、アクセス中は本機の録音/再生表示ランプが点滅します。

本機をパソコンから外す場合は「パソコンから外す」をご覧ください(**■** P51)。

#### ご注意

録音/再生表示ランプが点滅中は、絶対に USB 接続ケーブルを抜かないでください。データが破損する可能性があります。

表示	詳細	解決方法
電池を交換して下さい (BATTERY LOW)	電池残量がない	新しい電池に交換してください( <b>ps</b> P16)
消去できません (LOCK ON)	消去ロックがかかっているファイル を消去しようとした	消去ロックを解除してください( <b>I</b> ST P84)
これ以上記録できません (インデックスマークをつけるとき) (INDEX FULL)	ファイル内でインデックスマークを 最大数 (16) まで使っている	必要のないインデックスマークを消去 してください (ぽぽ P43)
インデックス未対応ファイルです (INDEX CAN'T BE ENTERED)	音楽ファイルや本機以外で録音した WMA ファイルにインデックスマー クをつけようとした	本機またはオリンパス製ICレコーダーで 録音した音声ファイルに限りインデック スマークがつけられます
これ以上記録できません (録音するとき) (FOLDER FULL)	フォルダ内のファイル件数が最大数 (199) になっている	必要のないファイルを消去してください (mg P81)
文字数オーバーです (OVER FLOW)	入力可能な文字数を超えている	制限文字数以内でもう一度入力し直してください
コメント未対応ファイルです (COMMENT CAN'T BE ENTERED)	WMA ファイルにコメントをつけようとした	本機またはオリンパス製IC レコーダー で録音した音声ファイルに限りコメン トがつけられます
件数オーバーで移動できません (FOLDER FULL)	移動先フォルダ内のファイル件数が 最大数(199)になっている	必要のないファイルを消去してくださ い (■3 P81)
メモリに異常があります (MEMORY ERROR)	内蔵フラッシュメモリに異常がある	当社カスタマーサポートセンターにご 連絡ください ( <b>r</b> 家 P107)
不正コピーされたファイルです (LICENCE MISMATCH)	不正にコピーされた音楽ファイルで す	ファイルを消去してください ( <b>16</b> 8 P81)
メモリがいっぱいです (MEMORY FULL)	フラッシュメモリ残量がない	必要のないファイルを消去してくださ い (📭 P81)
ファイルがありません (NO FILE)	フォルダ内にファイルがない	フォルダを選び直してください

表示	詳細	解決方法
初期化に失敗しました (FORMAT ERROR)	初期化に問題があった	メモリを再フォーマットしてください ( <b>u</b> 家 P97)
同じ名前のファイルがあります (SAME FILE)	フォルダ内にあるファイルと同名の ファイルを作成または保存しようと した	ファイル名を変更してください
SYSTEM ERROR	本機のシステムに異常がある	故障ですのでお買い上げの販売店または当社のサービスステーションに修理をご依頼ください( № P107)

# 故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	対処方法
ディスプレイに	電池が正しく入っていない	電池の ⊕ ⊖ を確かめてください
何も表示されな い	電池が消耗している	新しい電池に交換してください (『3~P16)
	ホールドがかかっている	ホールドを解除してください ( <b>p</b> 家 P17,96)
操作できない	ホールドがかかっている	ホールドを解除してください ( <b>I</b> 寄 P17,96)
	電池が消耗している	新しい電池に交換してください ( 📭 ア16)
録音できない	メモリ残量がない	必要のないファイルを消去してくだ さい( <b>r</b> 家 P81)
	ファイル番号が最大記録件数になっている	別のフォルダを確認してみてください
	音楽プレーヤーモードになっている	モードスイッチを「VOICE」に切り 替えてください(NS P18)
再生音が聞こえない	イヤホンが接続されている	内蔵スピーカでの再生時はイヤホン をはずしてください
	音量が O になっている	ボリュームを調節してください
消去できない	消去ロックがかかっている	消去ロックを解除してください ( <b>r</b> 家 P84)
再生時に雑音が	録音時に本機をこすったりした	
する	録音時、再生時に本機を携帯電話や蛍光灯の近くに置いている	操作時に本機の位置を変えてみてく ださい
録音のレベルが 小さい	マイク感度が低い	マイク感度を「会議」にしてもう一度 録音してみてください ( <b>I</b> 家 P34)
インデックス マークがつけら	インデックスマーク件数が最大(16件)になっている	必要のないインデックスマークは消 去してください( <b>I</b> S P43)
れない	消去ロックがかかっている	消去ロックを解除してください ( <b>r</b> 家 P84)

症状	考えられる原因	対処方法
AC アダプタで 動作しない	専用でないアダプタで操作した	専用アダプタ(別売)をご利用ください
ダウンロードし た音楽ファイル	ダウンロード先のフォルダが音楽用フォルダ以外である	音楽用フォルダに音楽ファイルをコ ピーしてください
がない	音声レコーダーモードになっている	モードスイッチを「MUSIC」に切り 替えてください(NS P18)
録音した音声 ファイルがない	音楽プレーヤーモードになっている	モードスイッチを「VOICE」に切り 替えてください(mar P18)
	録音したフォルダではない	フォルダボタンでフォルダを切り替 えてください

ステレオならではの臨場感のある録音ができます。 しかもWMA形式でノイズの少ないクリアな音質が 得られます。

# 単一指向性マイクロホン: ME12

(口述録音用マイク)

周囲の雑音の影響を軽減して、ご自身の声を録音し たい場合に使用します。

#### AC アダプタ: A324

国内専用のACアダプタです。

### 単4形二ッケル水素充電池/充電器セット: BC400

ニッケル水素充電器 BU-400 と単 4 形ニッケル水 素充電池BR4014本組セットです。オリンパス製 の単3、単4形二ッケル水素充電池を急速充電でき ます。

#### 単4形二ッケル水素充電池:BR401

持続性に優れた高性能充電池です。

#### コネクティングコード:KA232\*

ラジオなどのイヤホンジャック(干ノラルタイプ) と本機のマイクロホンジャックを接続して、その音 声を録音する場合に使用します。

#### プラグアダプタ:PA3

ミニミニプラグ(φ2.5)をミニプラグ(φ3.5)用 のジャックに接続するためのプラグアダプタです。ミ ニミニプラグを備えたマイクロホンなどを、本機のマ イクロホンジャックに接続する場合に必要です。

\* このアクセサリーは、プラグアダプタ PA3 と いっしょにご使用ください。

# 用語の説明

用語	意味
ボイストレック	 オリンパス製 IC レコーダーの総称です。
メモリ	- 内蔵のフラッシュメモリのことを指します。
音声ファイル	- 本機で録音した用件のことを音声ファイルと呼びます。
音楽ファイル	WMA(Windows Media Audio)、MP3(MPEG1、2 Audio Layer 3)形式のファイルのことを音楽ファイルと呼びます。
停止状態	
ビットレート	1 秒間あたりに処理されるデータ量のことです。圧縮率を示すこの 数値が高いほど音質は良くなりますが、ファイルの容量が大きくな ります。
フォルダ	ファイルを分類して録音するための機能(入れ物)です。
キュー (CUE)	早送り再生のことです。
レビュー (REVIEW)	早戻し再生のことです。
VCVA	設定より大きな音を感知すると自動的に録音を開始し、音が小さく なると停止する音声起動録音の略称です。
録音モード	録音の用途に合わせて選択可能な録音方式のことです。
消去ロック	
インデックスマーク	
アラーム再生	指定した時刻にアラーム音が鳴り、アラーム音が鳴っている間にボタンを押すと設定したファイルを再生する機能です。
BEEP (ビープ) 音	ボタンを操作したときの確認音や警告音のことです。
フォーマット	初期化とも言います。
USB 接続	
クレードル	本機とパソコンをつなぐ卓上ホルダーのことで、USB接続ケーブルを使ってデータ転送を行えます。

# デジタル音声レコーダー部

記録形式 DSS (Digital Speech

Standard) 形式

WMA (Windows Media

Audio) 形式

**規定入力レベル** - 70dBv

サンプリング周波数

SHQ == F: 44.1kHz HQ == F: 44.1kHz

SPモード: 12kHz

LPモード: 8kHz

**総合周波数特性** SHQモード:300~8,000Hz

LP モード: 300 ~ 3,000Hz

記録時間 (DM-30)

SHQモード:約8時間50分

HQモード:約17時間45分 SPモード:約42時間00分 LPモード:約89時間40分

(DM-20)

SHQモード:約4時間20分

HQモード: 約8時間45分 SPモード: 約20時間55分

LP モード: 約 44 時間 45 分

(DM-10)

SHQモード:約2時間10分 HQモード:約4時間20分 SPモード:約10時間25分 LPモード:約22時間20分 アルカリ電池持続時間

録音:約16時間

再生:約9時間 ニッケル水素充電池持続時間

> 録音:約12時間 再生:約8時間

### デジタル音楽プレーヤー部

対応データ形式 WMA、MP3 形式

**サンプリング周波数** 44.1 kHz

**周波数特性** 20~20,000Hz

記録時間 (DM-30)

約3時間20分~11時間20分

(DM-20)

約1時間40分~5時間40分

(DM-10)

約50分~2時間50分 (音楽データのビットレートに

より異なります)

ヘッドホン最大出力

5mW+5mW (32Ω負荷時)

アルカリ電池持続時間

約10時間

ニッケル水素充電池持続時間

約8時間

### 共通仕様部

記録媒体 内蔵型フラッシュメモリ

256MB (DM-30) 128MB (DM-20) 64MB (DM-10)

**スピーカ** φ 23mm 丸型ダイナミックス

ピーカ内蔵

#### MIC/EAR/REMOTE ジャック

 $\phi$  3.5mm 小型ジャック、 インピーダンス MIC  $2k\Omega$ 、

EAR 8Ω以上

#### スピーカ実用最大出力(DC3V)

180mW以上 (スピーカ8 $\Omega$ )、

電源 定格電圧: 3V

電池: 単4形電池2本 (LRO3

またはR03)

ニッケル水素充電池2本 外部電源・ACアダプタ

外形寸法 1095×395×15mm

(最大突起部含まず)

**質量** 85g (アルカリ電池含む)

同梱品 本体

ステレオマイク (ME51S)

(一部の機種のみ)

ステレオイヤホン (E31)

リモコンマイク(MR12) アルカリ単4形電池×2

専用ケース

クレードル (CR2)

USB 接続ケーブル (KP10)

CD-ROM

専用ストラップ

取扱説明書(保証書付)

クイックマニュアル

お役立ち Q&A

愛用者カード

オリンパスサービスステーションリスト

\* 本機の仕様および外観は性能改良などのため、 予告なく変更する場合がありますので予めご了 承ください。

\* 電池持続時間は当社試験法によるものです。使 田雷池・使用条件により大きく変ります。

### アフターサービスについて

お買い上げいただきました本機を安心してご愛用いただくために当社では、次のアフターサービス体制を とっております。

## ● 製品に関するお問い合わせは

オリンパスカスタマーサポートセンター

Tel: 00 0120 - 084215

携帯電話 · PHS: 0426 - 42 - 7499

Fax : 0426 - 42 - 7486

サポート時間:

平日/AM 9:30~PM 9:00

土・日・祝日/AM 10:00~PM 6:00 (年末年始、システムメンテナンス日を除きます)

〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

#### オリンパスホームページ

http://www.olympus.co.jp でIC レコーダ (ボイストレック) および関連製品の技術情報 を提供しております。

- ●製品の修理に関してはお買い上げ店か、お近くのオリンパスサービスステーションにお問い合わせください。当社では本機の補修用修理部品は、製造打ち切り後6年間をめやすに保有しております。したがいまして上記期間中は、原則として修理をお受けいたします。また期間後であっても修理可能の場合もあります。
- なお保証期間経過後の修理は有料となります。また、保証期間中でも運賃など諸費用は、お客様にご負担をお願いいたします。製品を送る場合は、必ず書留小包または宅配便をご利用ください。

#### <保証規定>

- この保証書は、取扱説明書、品質表示ラベル等の注意書にしたがった正常なお取扱いにより発生した故障に対して、お買い上げ日から満一年間、当社が無料修理の責任を負うことを保証するものです。
- 2. 有効期間内に故障して無料修理を受けられる場合は、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店又は当社サービスステーションに依頼してください。
- 3. 販売店、または当社サービスステーションにご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。製品を送る場合は、必ず書留小包または宅配便をご利用ください。また販売店と当社間の運賃諸掛につきましては、輸送方法によって(問屋便以外を使用した場合)一部ご負担いただく場合があります。
- 4. ご転居、ご贈答品等でお買い上げ販売店に依頼できない 場合は、別紙の最寄りのサービスステーションにお問い 合わせください。
- 5. この保証書は、本書に明示した期間、条件の元において 無料修理をお約束するものです。したがって、この保証 書は、お客様の法律上の権利を制限するものではありま せか。
- 6. 本製品の故障に起因する付随的損害(録音、再生に要した諸費用及び録音、再生により得べかりし利益の損失等)については保証致しかねます。
- 7. 保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。

- イ.で使用上の誤り及び当社サービスステーション及び 指定する修理取扱い所以外で行われた修理・改造・ 分解・掃除等による故障。
- 口. お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷。
- 八.火災・異常電圧・地震・水害・落雷・公害・その他、 天災・地変による破損又は故障。
- 二. 本書のご提示がない場合。
- ホ. 本書にお買い上げ年月日、シリアルナンバー、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を 書き替えられた場合。
- へ. 電池等の消耗品による故障。
- 8. 保証の対象は本体のみです。

#### <保証書取扱い上の注意>

本書は日本国内においてのみ有効です。 (THIS WARRANTY CARD IS VALID ONLY IN JAPAN) 販売店名およびお買い上げ年月日が記載されていることを 確認してください。記入もれがあった場合は直ちにお買い 上げの販売店にお申し出ください。

#### <保証責任者・保証履行者>

オリンパス株式会社

〒 163-0914 東京都新宿区西新宿 2-3-1 新宿モノリス

# 保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げの日から 1 年以内に故障した場合は本書をご提示の上お買い上げの販売店または当社サービスステーションに修理をご依頼ください。

	/		無料修理保証期間		部	品	代	,	修	理	I	料
本		体	1 年					無	料			
品		名	ボイストレック		型		名			DM-		
ボテ	ディー	No.			お買	心上	げ日		年		月	日
			住所 〒									
お	客	様	TEL	<b>4</b> 111	*1							
			氏名	無	<b>X</b> ).							様
販	売店	名										